

ARISTO

JZS14#, UZS14#系

(1991-10~)



配線図集

TOYOTA ELECTRICAL
WIRING DIAGRAM

トヨタ アリスト

配線図集 JZS14#, UZS14#系 (1991-10～)

本書は、トヨタ アリストの電気配線の点検、修理を実施するための資料です。

本書のほか、この車両の整備関係資料として、下記資料を発行しておりますので、あわせてご使用ください。

本書は、1991年10月から生産された車両の全配線図を掲載してあります。仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合は、必要に応じて差し替え版を発行します。

整備関係資料

資料名	品番	発行年月
トヨタ アリスト修理書	6 2 1 2 9	1991年10月
トヨタ アリスト修理書/追補版	6 2 1 3 9	1992年10月
トヨタ アリスト修理書/追補版	6 2 1 4 6	1993年8月
トヨタ アリスト修理書/追補版	6 2 1 5 2	1994年8月
トヨタ アリスト修理書/追補版	6 2 1 6 2	1995年8月
1JZ-GE・1JZ-GTE・2JZ-GE・2JZ-GTEエンジン修理書	6 3 0 3 6	1992年12月
1UZ-FEエンジン修理書	6 3 0 2 4	1989年11月
A340Eオートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 0 1	1985年1月
A340E (ECT-i) オートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 5 3	1994年7月
A341Hオートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 4 8	1993年5月
トヨタ アリスト新型車解説書	6 1 1 4 3	1991年10月
トヨタ アリスト新型車解説書	6 1 1 5 3	1992年10月
トヨタ アリスト新型車解説書	6 1 1 6 3	1993年8月
トヨタ アリスト新型車解説書	6 1 1 7 5	1994年8月
トヨタ アリスト新型車解説書	6 1 1 8 5	1995年8月

総説

1

配線仕様図 & リレーロケーション

2

システム別配線図

3

共通コネクタ

4

索引

5

1995年8月 品番 6739604

トヨタ自動車株式会社
サービス部

本書は差し替え版を含め1冊で管理できるよう、ファイル方式を採用し検索性、使用性の向上を図っております。

本書を十分ご活用いただくために、追加・変更時は差し替えを必ず行ってください。差し替えの確認は、下表を参照ください。

差し替え状況一覧表 〔配線図集各ページの差し替え最新状態を示しています〕

ページ	発行年月	品番	ページ	発行年月	品番
1-1~1-7	'93/08	6739602			
2-1~2-4	'93/08	6739602			
2-5~2-6	'94/08	6739603			
2-7~2-8	'95/08	6739604			
2-9	'93/08	6739602			
2-10	'94/08	6739603			
2-11~2-12	'95/08	6739604			
2-13~2-17	'93/08	6739602			
2-18	'94/08	6739603			
2-19~2-20	'95/08	6739604			
2-21~2-22	'93/08	6739602			
2-23~2-24	'95/08	6739604			
2-25~2-28	'93/08	6739602			
3-1~3-4	'94/08	6739603			
3-5~3-6	'95/08	6739604			
3-7	'94/08	6739603			
3-8	'95/08	6739604			
3-9	'94/08	6739603			
3-10	'93/08	6739602			
4-1~4-4	'93/08	6739602			
4-5	'94/08	6739603			
4-6~4-7	'95/08	6739604			
5-1~5-4	'95/08	6739604			
5-5	'94/08	6739603			
5-6~5-11	'95/08	6739604			

履歴表 〔配線図集の発行履歴を示しています〕

発行内容	品番	実費	印刷	発行
配線図集ファイルカバー(タイプB)	68362	1300円	1991年10月4日	1991年10月11日
アリスト配線図集 (JZS14#系) (品番6739602で全ページ差し替え)	—	—	1991年10月4日	1991年10月11日
* 配線図集差し替え版 (1UZ-FEエンジン4WD車追加) (品番6739602で全ページ差し替え)	—	—	1992年9月29日	1992年10月6日
アリスト配線図集差し替え版 (JZS14#, UZS14#系)	6739602	3780円	1993年8月23日	1993年8月30日
アリスト配線図集差し替え版 (JZS14#, UZS14#系)	6739603	3400円	1994年7月28日	1994年8月4日
アリスト配線図集差し替え版 (JZS14#, UZS14#系)	6739604	3200円	1995年7月27日	1995年8月3日

この配線図集を手ご希望の方は、お近くのトヨタ車販売店またはトヨタ部品販売店に、代金を添えてお申し込みください。
配線図集とファイルカバーは別品番となっています。ファイルカバーもご希望の方は、合わせてお申し込みください。

1995年7月27日 印刷
1995年8月3日 発行 (無断転載を禁ず)

トヨタ アリスト 配線図集

品番 6739604 実費 3200円(消費税抜き)

編 集 トヨタ自動車株式会社
発 行 サービス部
名古屋市中区東一丁目23番22号


1 総 説

1

本書の構成	1-2
略語の説明	1-2
各章の見方	
2章 配線構築図 & リレーロケーション	
●配線構築図	1-3
●リレーロケーション	1-4
3章 システム別配線図	
●電源・アース系統図	1-4
●システム別配線図	1-5
4章 共通コネクタ	
●ジャンクションブロック/リレーブロック	1-6
●ワイヤ to ワイヤ	1-6
5章 索引	
●索引	1-7
本書の取り扱い上の注意	1-7

本書の構成

本書は記載内容により次の5章で構成されています。



略語の説明


本書では次のような用語を略語として使っています。

略 語	用 語	略 語	用 語
ABS	アンチロックブレーキシステム	LH	レフトハンド
A/T	オートマチックトランスミッション	RH	ライトハンド
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション	RR	リヤ
EPI	エレクトロニックフューエルインジェクション	R/B	リレーブロック
FR	フロント	TEMS	トヨタ電子制御サスペンション
IG	イグニッション	TRC	トラクションコントロール
J/B	ジャンクションブロック	VSV	バキュームスイッチングバルブ
J/C	ジャンクションコネクタ		

各章の見方

●配線図表

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクタの取り付け位置、コネクタ形状、コネクタ№とそれに接続する部品名称を示します。



部品用コネクタ№
部品に接続するコネクタの番号を示します。
システム別配線図と共通します。

部品名称
コネクタを接続する部品名称を示します。

アースポイント記号
アースする位置の記号を示します。
システム別配線図と共通します。

アースポイント名称
アースする位置の名称を示します。

タイトル
車両のどの位置の配線図表かを示します。

ワイヤハーネス記号
各ワイヤハーネスを記号化したもので、部品コネクタ№、ワイヤ to ワイヤコネクタ№およびアースポイント記号の頭文字になります。

ワイヤハーネス名称
その部位の配線図表の中で使われるワイヤハーネスの名称とその色分けを示します。

ロケーション
配線図表の中のどの位置にそのコネクタがあるのかを示します。
例えば必要なコネクタのロケーションが「C-1」ならば、そのページの配線図表の、「C」の横列と「1」の縦列の交差する範囲を調べ、そのコネクタ№を見つけ、その引出線の色がそのコネクタの位置を示します。

ワイヤ to ワイヤコネクタ№
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの番号を示します。
システム別配線図と共通します。

ワイヤ to ワイヤ名称
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。

ワイヤ to ワイヤコネクタ形状
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

部品用コネクタ形状
部品に接続するワイヤハーネス側のコネクタ形状を示します。
中の数字は端子番号を示します。


仕様により異なるコネクタ形状
配線図表の中のひとつのコネクタから複数のコネクタ形状が記載されている場合、およびひとつのコネクタ形状に複数のコネクタ№が記載されている場合は、仕様により異なるコネクタが異なることを示します。

*1 フィールドコネクタ：ターミナルがメス
*2 メールコネクタ：ターミナルがオス

コネクタ№とアースポイント記号の意味	
A5	<p>部品用コネクタ</p> <ul style="list-style-type: none"> そのコネクタが属するワイヤハーネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤの中に使用されているコネクタを示します。 「A」のワイヤハーネス名称は「2車 配線図表」と参照します。 そのワイヤハーネスに属するコネクタの通し番号を示します。
AC7	<p>ワイヤ to ワイヤコネクタ</p> <ul style="list-style-type: none"> 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤのフィールドコネクタ^{*1}と「C」ワイヤのメールコネクタ^{*2}の接続であることを示します。 その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクタの通し番号を示します。
AF	<p>アースポイント記号</p> <ul style="list-style-type: none"> そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。
3A	<p>ジャンクションブロック(J/B)コネクタ</p> <ul style="list-style-type: none"> ジャンクションブロックの№を示します。 そのジャンクションブロックに属するコネクタの通し記号を示します。例えば「3A」なら「J/B №3」に属するコネクタ「A」を示します。

●リレーロケーション


リレー、リレーブロック (R/B)、ジャンクションブロック (J/B)、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。



●電源・アース系統図

ヒューズ負荷
各ヒューズがどのシステムに関連しているかを示します。

アース負荷
各アースがどのシステムに関連しているかを示します。




<アースポイント記号の意味>



- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。
- 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。

● システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載してあります。




<p><コネクタNoとアースポイント記号の意味></p> <p>A5 部品用コネクタ</p> <ul style="list-style-type: none"> そのコネクタが属するワイヤハネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤの中に使用されているコネクタを示します。 「A」のワイヤハネス名称は「2章 配線続表図 & リレーロケーション」を参照します。 そのワイヤハネスに属するコネクタの通し番号を示します。 <p>AC7 ワイヤ to ワイヤコネクタ</p> <ul style="list-style-type: none"> 接続するワイヤハネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクタ¹⁾と「C」ワイヤのメールコネクタ²⁾の接続であることを示します。 その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクタの通し番号を示します。 		<p>AF アースポイント記号</p> <ul style="list-style-type: none"> そのアースポイントに接続するワイヤハネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。 <p>3A ジャンクションブロック (J/B) コネクタ</p> <ul style="list-style-type: none"> ジャンクションブロックのNoを示します。 そのジャンクションブロックに属するコネクタの通し記号を示します。例えば「3A」なら J/B No.3 に属するコネクタ「A」を示します。
--	--	---

¹⁾ フィメールコネクタ：ターミナルがメス
²⁾ メールコネクタ：ターミナルがオス


●ジャンクションブロック (J/B)/リレーブロック (R/B)

ジャンクションブロック (J/B)などに接続するコネクタ、リレー、ヒューズ、および内部回路を記載してあります。



●ワイヤ to ワイヤ

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの一覧を記載してあります。

**コネクタ形状と端子番号**

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの形状を示します。
数字は端子番号の位置を示します。

ワイヤ to ワイヤコネクタNo.

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの番号を示します。
配線接続図、システム別配線図と共通します。

コネクタ色

コネクタの色を示します。

〈コネクタNo.の意味〉

- 3A** ジャンクションブロック (J/B) コネクタ
- ジャンクションブロックのNo.を示します。
 - そのジャンクションブロックに属するコネクタの通し番号を示します。例えば「3A」ならJ/B No.3に属するコネクタ「A」を示します。
- ACT** ワイヤ to ワイヤコネクタ
- 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクタ^{※1}と「C」ワイヤのメールコネクタ^{※2}の接続であることを示します。「A」「C」のワイヤハーネス名称は「2車 配線接続図&リレーロケーション」を参照します。
 - その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使用されるコネクタの通し番号を示します。

※1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス

※2 メールコネクタ：ターミナルがオス

●索引

配線図表図およびシステム別配線図の各コネクタの記載ページが記載されています。索引はコネクタNoまたは部品名称より行います。

索引項目は部品、ワイヤ to ワイヤ、ジャンクションブロック (J/B) までとられています。

コネクタNo順索引

コネクタNo順索引はコネクタNoより部品名称とそのコネクタが記載されているシステム別配線図、および配線図表図のページを索引します。

部品名称順索引

部品名称順索引は部品の名称よりコネクタNoとそのコネクタが記載されているシステム別配線図、および配線図表図のページを検索します。

索引(コネクタNo順)					索引(部品名称順)				
コネクタNo	部品名称	システム別配線図	配線図表図	備考	部品名称	コネクタNo	システム別配線図	配線図表図	備考
1	コネクタ	1-1	1-1		コネクタ	1	1-1	1-1	
2	コネクタ	1-2	1-2		コネクタ	2	1-2	1-2	
...

システム別配線図ページ/
配線図表図ページ
各コネクタの記載されているシステム別配線図、および配線図表図のページを示します。

部品名称
接続する部品の名称を示します。


コネクタNo
コネクタの番号を示します。
システム別配線図および配線図表図と共通になります。

本書の取り扱い上の注意

本紙は一般の紙に比べ耐油、耐水、耐候性に優れた紙を使っています。特長を理解していただくとともに、取り扱いに対する注意にも配慮願います。

●特長

油、水に強い



本紙は一般に使用される溶剤に対し、ほとんど化学変化せず耐久性に優れています。

破れにくい



本紙は強度が強いため、一般的に使われる状況では破れません。

●注意

火を近づけないで!



取崩を起こす場合があります。火を直接当てた場合、燃えますが有毒ガスは発生しません。

消しゴムは使わないで!



書き込みは普通紙と同じようにできますが、消しゴムなどで消す場合、紙の繊維質がめくれ印刷面が消えてしまう場合があります。

廃棄方法



本紙はポリエチレン100%のシートです。古紙回収ルートには入れず、廃プラスチック類として廃棄してください。

2 配線機装図 & リレーロケーション

配線機装図

2WD (除くシート)	
エンジン (2JZ-GTE)	2-2
エンジン (2JZ-G E)	2-4
インストルメントパネル	2-6
ボデー	2-10
4WD (除くシート)	
エンジン (1UZ-FE)	2-14
インストルメントパネル	2-18
ボデー	2-22
シート (共通)	
シート	2-26
リレーロケーション	
リレーロケーション	2-27

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンルームNo. 2ワイヤ
C	エンジンルームNo. 3ワイヤ
D	エンジンワイヤ
E	エンジンNo. 2ワイヤ
G	エンジンNo. 4ワイヤ
H	カウルワイヤ
I	インストルメントパネルワイヤ
J	フロントドアRHワイヤ
K	フロントドアLHワイヤ
L	リヤドアRHワイヤ
M	リヤドアLHワイヤ
N	フロアワイヤ
O	フロアNo. 2ワイヤ
Q	シートNo. 1ワイヤ
S	ルーフワイヤ
Y	パニティーランブワイヤ
Z	リレーブロックアッセンブリー
a	エンジンNo. 3ワイヤ
b	エアコンNo. 1ワイヤ
c	エアコンNo. 2ワイヤ

A 3	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 4	A-1	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 5	A-1	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 6	A-1	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 7	C-1	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)


A 10	C-1	フロントタンクRH
A 11	D-1	クリアランスランプRH
A 12	D-1	ヘッドランプRH (L O)
A 13	D-1	フォグランプRH
A 14	D-1	ヘッドランプRH (H I)
A 15	D-3	ホーン (L O)
A 16	D-2	ホーン (H I)
A 17	D-4	エアフロ量圧スイッチ
A 18	D-4	水温センサー
A 19	D-4	水温センサー
A 20	D-5	ヘッドランプLH (H I)
A 21	D-5	フォグランプLH
A 22	D-5	コーナーセンサー & フェンダーボウル
A 23	D-6	ヘッドランプLH (L O)
A 24	D-6	クリアランスランプLH
A 27	D-6	フロントタンクLH
A 28	B-5	ABSスピードセンサーFR・LH
A 29	C-6	FLオルタ
B 1	D-6	ウォッシャーモーター
B 2	C-6	フロントエアバッグセンサーLH (〜'93.8)
B 3	B-6	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)

B 4	A-5	油圧制御ウォッシャーモーター
B 5	A-5	ピエゾセンサー & アクチュエーターFR・LH
C 1	D-6	バッテリー ⊕
C 2	A-5	FLオルタ
D 1	B-1	DL1イグナイター
D 2	B-1	DL1イグナイター
D 3	B-1	コンデンサー (ラジオ)
D 4	B-1	O ₂ センサー
D 5	D-1	エンジンスピードセンサー
D 6	C-1	VSV (排気制御)
D 7	C-1	VSV (空気圧制御)
D 8	C-1	ハイドロボールコントロールバルブ
D 9	D-1	ウォーターポンプセンサーゲージ (〜'92.10)
D 10	D-1	ウォーターポンプセンサーゲージ ('92.10〜)
D 11	D-2	水温センサー
D 12	C-1	イグニッションコイルNo. 2
D 13	A-1	イグニッションコイルNo. 4
D 14	A-1	VSV (排気制御)
D 15	A-1	VSV (排気制御)
D 16	C-1	イグニッションコイルNo. 1
D 17	A-1	イグニッションコイルNo. 3
D 18	A-2	イグニッションコイルNo. 5
D 19	A-2	イグニッションコイルNo. 6
D 20	D-3	サブスロットルポジションセンサー
D 21	D-2	インジェクターNo. 1
D 22	D-5	サブスロットルバルブモーター
D 23	C-6	スロットルポジションセンサー
D 24	D-4	ノックセンサーNo. 1
D 25	D-3	オイルプレッシャースイッチ (〜'92.10)
D 26	D-3	オイルプレッシャースイッチ ('92.10〜)

D 26	D-4	マグネットクラッチ & ロックセンサー
D 27	D-3	オイルレベルセンサーゲージ
D 28	D-3	ノックセンサーNo. 2
D 29	A-4	VSV (エアバルブ)
D 30	D-4	スターター (〜'93.8)
D 31	D-4	スターター ('93.8〜)
D 32	A-3	インジェクターNo. 6
D 33	A-3	カムポジションセンサーRH
D 34	A-4	アイドルスピードコントロールバルブ
D 35	D-2	インジェクターNo. 4
D 36	B-4	パキニウムセンサー
D 37	B-1	カムポジションセンサーLH
D 38	D-3	吸気量センサー
D 39	D-2	インジェクターNo. 3
D 40	D-2	インジェクターNo. 2
D 41	A-4	ダイヤフラム・シロコクローター
D 42	D-2	油温センサー
D 43	A-3	ニュートラルスタートスイッチ
D 44	A-3	メータースピードセンサー
D 45	A-4	A/Tスピードセンサー
D 46	A-3	E/Cソレノイド
D 47	A-4	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
D 77	A-3	インジェクターNo. 5
E 1	D-6	バッテリー ⊕
E 2	D-5	スターター
G 1	C-1	オルタネーター
G 2	D-1	オルタネーター (〜'93.8)
G 3	D-1	オルタネーター ('93.8〜)
G 4	D-2	パワースタアリングソレノイド
H 67	C-1	フロントエアバッグセンサーRH (〜'93.8)
H 68	A-1	クルーズコントロールアクチュエーター
H 69	A-1	ピエゾセンサー & アクチュエーターFR・RH
H 70	A-2	ワイパーモーター (〜'93.8)
H 71	A-2	ワイパーモーター ('93.8〜)
H 72	A-2	自動可変ワイパーモーター
I 1	A-5	J/C (P-アスNo. 5)
I 2	C-6	コンデンサー
I 3	D-6	バッテリー ⊕
I 4	D-4	エンジンアース

AG 1	A-5	エンジンルーフメインフイヤー to エンジンNo. 4ワイヤ
AZ 1	B-6	エンジンルーフメインフイヤー to
AZ 2	A-5	リレーロックアッセンブリー
BZ 1	B-6	エンジンルーフNo. 2ワイヤー to
BZ 2	B-6	リレーロックアッセンブリー





A 3	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 4	A-1	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 5	A-1	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 6	A-1	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 7	B-1	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)

A 8	C-1	ABSアクチュエーター
A 9	C-1	ABSアクチュエーター
A 10	C-1	フロントタンクRH
A 11	D-1	クリアランスランプRH
A 12	D-1	ヘッドランプRH (L O)
A 13	D-1	フォグランプRH
A 14	D-1	ヘッドランプRH (H 1)
A 15	D-3	ホーン (L O)
A 16	D-1	ホーン (H 1)
A 17	D-4	エアコン凝結スイッチ
A 18	D-3	外気センサー
A 19	D-4	ラジエーターファンモーター
A 20	D-4	水温スイッチ (ラジエーターファン)
A 21	D-5	ヘッドランプLH (H 1)
A 22	D-5	フォグランプLH
A 24	D-5	コーナセンサー & ファンダーボム
A 25	D-5	ヘッドランプLH (L O)
A 26	D-5	クリアランスランプLH
A 27	D-6	フロントタンクLH
A 28	B-5	ABSスピードセンサーFR・LH
A 29	D-6	FLオルタ
B 1	D-6	ウォッシャーモーター
B 2	C-6	フロントエアバッグセンサーLH (〜'93.8)
B 3	B-6	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)

B 4	A-5	油圧取りウォッシャーモーター
C 1	D-5	バッテリー ⊕
C 2	B-5	FLオルタ
D 49	D-1	ウォータータンクパナセンダーゲージ (〜'92.10)
D 49	D-1	ウォータータンクパナセンダーゲージ ('92.10〜)
D 50	D-2	水温センサー
D 61	A-4	インジェクターNo.1
D 89	B-1	イグナイター
D 90	B-1	コンデンサー (ラジオ)
D 91	B-1	イグニッションコイル
D 92	C-1	噴霧器センサー
D 93	B-1	O ₂ センサーNo.1 (〜'93.8)
D 93	B-1	O ₂ センサーNo.1 ('93.8〜)
D 94	B-1	デッドトリビューター
D 95	A-1	アイドルスピードコントロールバルブ
D 96	A-1	サブスロットルポジションセンサー
D 97	A-1	O ₂ センサーNo.2
D 98	A-2	サブスロットルバルブモーター
D 99	D-2	オイルプレッシャースイッチ (〜'92.10)
D 99	D-2	オイルプレッシャースイッチ ('92.10〜)
D 100	D-3	マグネットクラッチ & ロックセンサー
D 101	D-2	オイルレベルセンサーゲージ
D 102	D-2	ノックセンサーNo.1
D 103	D-3	ダイヤルノースコネクタ
D 104	A-4	インジェクターNo.2
D 105	A-2	スロットルポジションセンサー
D 106	A-4	インジェクターNo.3

D 107	A-5	スターター (〜'93.8)
D 107	A-5	スターター ('93.8〜)
D 108	A-4	ノックセンサーNo.2
D 109	A-4	インジェクターNo.4
D 110	A-4	インジェクターNo.5
D 111	A-4	インジェクターNo.6
D 112	A-3	ニュートラルスタートスイッチ
D 113	A-3	スピードメーターセンサー
D 114	A-4	A/Tスピードセンサー
D 115	A-3	E/Cツレノイド
D 116	A-4	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
D 117	A-3	VSV (エア切)
D 118	A-3	VSV (空気供給制御)
D 119	A-5	パキュームセンサー
E 1	D-5	バッテリー ⊕
E 2	A-8	スターター
E 11	C-1	オルタネーター
E 13	D-1	パワーステアリングリレノイド
E 15	D-2	パワーステアリング圧力スイッチ
E 16	B-1	オルタネーター (〜'93.8)
E 16	B-1	オルタネーター ('93.8〜)
E 17	D-4	FLオルタ
H 67	C-1	フロントエアバッグセンサーRH (〜'93.8)
H 70	A-2	ワイパーモーター (〜'93.8)
H 70	A-2	ワイパーモーター ('93.8〜)
H 71	A-2	試験可能ワイパーモーター
H 74	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
Z 1	B-6	J/C (アースNo.5)
Z 2	C-6	コンデンサー
e 1	D-5	バッテリー ⊕
e 2	A-5	エンジンアース

AG 1	B-6	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ
AZ 1	C-6	エンジンルームメインワイヤ to
AZ 2	C-6	リレーブロックアップブリー
BZ 1	C-6	エンジンルームNo.2ワイヤ to
BZ 2	B-6	リレーブロックアップブリー


△A C-5 左フェンダーエブロン

△A C-1 左フェンダーエブロン

△A B-3 インタークマニホールドフロント

△A A-5 インタークマニホールドリヤ

△A D-4 バッテリーアース



A 1	D-13	ABSコンピューター
A 2	D-13	ABS & TRCコンピューター
B 8	C-7	センターエアバッグセンサー (※'93.8)
O 41	D-8	エンジンコントロールコンピューター
H 1	A-1	TRCコンピューター
H 2	A-1	TRCコンピューター
H 3	A-2	ワイパーコントロールリレー
H 4	A-2	ブローモーターコントロールロー
H 5	A-1	エアインレットサーボ
H 6	A-5	J/C No. 4
H 7	C-9	エンジンコントロールコンピューター
H 8	B-6	シャフトコネクタ (※'93.8)
H 9	B-6	シャフトコネクタ (※'93.8)
H 10	B-6	延長説明用H
H 11	A-2	クラッチファンコンピューター
H 12	A-4	エアファンアップ
H 13	A-9	エアパッキンセンサー
H 14	B-12	J/C No. 5
H 15	D-4	アブソルバーコントロールコンピューター (※'93.8)
H 16	D-4	アブソルバーコントロールコンピューター (※'93.8)
H 18	D-8	A/インジケータランプ (シフトレバー)
H 17	D-8	パターンセレクトスイッチ
H 18	D-8	O/Dメイススイッチ
H 19	D-8	シフトロックリレー
H 20	D-8	エアビュリアファイアーイット
H 21	D-7	センターエアバッグセンサー (※'93.8)
H 22	D-7	センターエアバッグセンサー
H 23	A-10	J/C No. 3
H 24	A-10	J/C No. 3
H 25	B-13	TRCオフスイッチ
H 26	B-13	モードダンパーサーボ
H 27	B-13	パークングブレーキスイッチ
H 28	D-12	解凍センサー
H 29	A-13	コンピネーションメーター
H 30	A-13	コンピネーションメーター
H 31	A-15	コンピネーションメーター
H 32	B-13	チレスビックセンサー & モーター
H 33	C-13	チルト & チレスビックセンサーアリアリグコンピューター
H 34	C-13	チルト & チレスビックセンサーアリアリグコンピューター
H 35	A-14	コンピネーションメーター
H 36	A-15	J/C No. 1
H 37	C-13	チレススタット
H 38	A-16	ミラーコントロールリレー (横納式ドアミラー)
H 39	A-15	ストップランプスイッチ
H 40	A-14	クルーズコントロールコンピューター (※'92.10)
H 41	A-14	クルーズコントロールコンピューター (※'92.10)
H 42	D-13	コンピネーションスイッチ
H 42	D-13	コンピネーションスイッチ
H 43	D-14	コンピネーションスイッチ
H 44	C-13	エアバッグ (運転席)
H 45	D-15	イグニッションスイッチ
H 46	D-14	イグニッションキー説明
H 47	A-16	ABS & TRCコンピューター
H 48	A-17	ABS & TRCコンピューター
H 49	A-18	パワースタアリアリグコンピューター
H 50	D-15	延長説明用H
H 51	D-16	TDCI
H 52	D-14	直噴除去ミラーコントロールコンピューター


H 53	D-14	ABSブザー
H 54	B-18	ドアクонтроールリレー
H 55	C-16	フューエルリッドオフブザーイット
H 56	D-15	ミラー横納式スイッチ & キーレスシステムスイッチ
H 57	D-15	アクターミラーイット (直噴除去用)
H 58	D-16	アクターミラーイット
H 59	C-17	ラジゲージドアープコングスイッチ
H 60	A-16	J/C No. 6
H 61	A-15	J/C No. 7
H 62	A-15	J/C No. 8
H 63	C-18	エンジンコングクター
H 64	C-18	インテグレーションリレー
H 65	B-18	ダッチホド (アイボムアップ)
H 66	A-17	ABSコンピューター
H 67	A-16	J/C (アズNo. 2)
H 68	C-18	J/C (アズNo. 1)
H 77	A-2	グロブボックスランプスイッチ
H 78	A-2	グロブボックスランプ
H 94	A-4	エアバッグ (助手席) (※'94.8)
I 1	A-8	J/C No. 9
I 4	A-1	日転センサー
I 5	A-9	内転センサー
I 6	A-10	フロントセンタースピーカー
I 7	A-9	クロック
I 8	A-11	ハザードイット
I 9	A-11	エアコンコンピューター
I 10	A-12	エアコンコンピューター
I 11	B-12	エアコンコンピューター
I 12	A-7	ラジオ & ステレオ
I 13	C-12	アンテナアップ
I 14	A-7	ラジオ & ステレオ
I 15	A-7	ラジオ & ステレオ
I 16	D-12	フロントライター
I 17	C-12	ラジオ & ステレオ
I 18	C-12	ラジオ & ステレオ
I 19	A-17	ライトコントロールコンピューター
I 20	A-10	DSPパッキン (※'94.8)
I 21	B-12	横納式チレビジョン (※'94.8)
I 22	B-12	ラジオ & ステレオ (アンテナ内蔵) (※'94.8)
I 23	C-12	ラジオ & ステレオ (アンテナ内蔵) (※'94.8)
I 24	C-12	アンテナアップ (※'94.8)
I 25	C-18	キックダウンイット (※'93.8)
O 18	D-7	リヤイター
O 17	D-7	リヤイター説明
O 30	C-7	センターエアバッグセンサー (※'93.8)
O 31	D-12	B-11 EVL E/Lダンパーサーボ
O 2	D-12	水温センサー
O 3	D-12	エアミックスダンパーサーボ

1A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 1
1B	B-6	ルーフワイヤ to J/B No. 1
1C	C-6	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 1
1D	C-6	フロアワイヤ to J/B No. 1
1E	C-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1F	C-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1G	C-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1H	C-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1I	C-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1J	C-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1K	C-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1L	D-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1M	D-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1N	D-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1O	D-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1P	D-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1Q	D-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1R	D-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1S	D-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1T	A-3	カウルワイヤ to J/B No. 3
1U	A-3	カウルワイヤ to J/B No. 3
1V	A-4	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3
1W	A-4	カウルワイヤ to J/B No. 3
1X	A-5	カウルワイヤ to J/B No. 3
1Y	A-5	カウルワイヤ to J/B No. 3
1Z	D-1	カウルワイヤ to J/B No. 4
2A	D-1	フロントドアLHワイヤ to J/B No. 4
2B	D-1	フロアNo. 2ワイヤ to J/B No. 4


HC	B-1	左カウルサイド
HD	A-2	インストルメントパネル左
HE	A-16	インストルメントパネル右
HF	C-17	右カウルサイド
1G	A-7	インストルメントパネルブレース左

AH1	B-18	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AH2	B-18	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
BH1	D-4	エンジンルームメインNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ
BO1	C-1	エンジンルームNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
DH1	C-4	エンジンワイヤ to カウルワイヤ
DH2	C-4	エンジンワイヤ to カウルワイヤ
HI1	A-8	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HI2	A-13	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HN1	D-18	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HN2	D-18	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HO1	D-2	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ (※'93.8)
HO2	D-2	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
HO3	D-3	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
HO4	D-12	カウルワイヤ to エアコンNo. 2ワイヤ
IN1	D-10	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
IN2	D-11	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
IN3	D-11	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
JH1	D-16	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
JN1	D-17	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ
KH1	B-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ


インストールメントパネル(2WD) (左側)



インストールメントパネル(2WD)(中央)



インストメントパネル(2WD) (右側)



J 1	A-5	ドアコントロールスイッチ (リワイウンドマスタースイッチ)
J 2	A-5	フロントドアスピナーRH
J 3	C-6	カーシフトFR-RH
J 4	A-5	パワーウィンドウモーターFR-RH
J 5	A-4	リモートコントロールアクセラレーターRH (ドアミラー)
J 6	A-5	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)
J 7	B-5	ドアコントロールモーターFR-RH
J 8	A-4	リモートコントロールアクセラレーターRH (運転席ミラー)

C 1	D-3	パワーウィンドウスイッチFR-LH
C 2	C-2	フロントドアコンピューターLH
C 3	D-2	カーシフトFR-LH
C 4	D-2	パワーウィンドウモーターFR-LH
C 5	B-1	リモートコントロールアクセラレーターLH (ドアミラー)
C 6	D-3	ドアコントロールモーターLH
C 7	D-3	リモートコントロールアクセラレーターLH (運転席ミラー)

L 1	C-6	カーシフトFR-RH
L 2	C-6	リヤスピナーRH
L 3	B-6	リヤ駆動制御RH
L 4	B-5	パワーウィンドウスイッチRR-RH
L 5	B-6	パワーウィンドウモーターRR-RH
L 6	B-6	ドアコントロールモーターRR-RH
M 1	D-5	カーシフトFR-LH
M 2	D-4	リヤスピナーLH
M 3	D-5	リヤ駆動制御LH
M 4	D-6	パワーウィンドウスイッチRR-LH
M 5	D-5	パワーウィンドウモーターRR-LH
M 6	D-5	ドアコントロールモーターRR-LH

N 1	A-1	キャブダウンスイッチ (〜'93.8)
N 2	D-6	排気戻りセンサー
N 3	A-6	シートベルトブリアードラーRH
N 4	D-6	テンションリデュースャーFR-RH
N 5	B-5	カーチンスイッチFR-RH
N 6	D-10	バックルスイッチRR-RH
N 7	A-10	カーチンスイッチRR-RH
N 8	A-11	リヤパーソナルランプRH
N 9	A-10	テンションリデュースャーRR-RH
N 10	A-8	ウーハースピーカー
N 11	C-8	フェルルセンサーゲージ
N 12	A-9	ラゲージルームランプ
N 13	D-10	ビゼンセンサー & アクチュエーターRR-RH
N 14	A-11	センターストップランプ
N 15	A-11	カーチンモーター
N 16	D-11	ABSスピードセンサーRR-RH
N 17	D-11	リヤコンビラゲージランプLH
N 18	C-12	ラゲージドアオープンニングソレノイド
N 19	C-12	リヤコンビラゲージランプRH
N 20	A-11	ドアコントロールレシーバー
N 21	B-12	ランプファイアリアセンサー
N 22	B-12	CDオートチェンジャー
N 23	B-12	CDオートチェンジャー
N 24	C-12	ステレオワイアーアンブ
N 25	C-12	ステレオワイアーアンブ
N 26	D-12	ステレオワイアーアンブ
N 27	D-12	ステレオワイアーアンブ


N 28	D-12	ステレオワイアーアンブ
N 29	D-12	ステレオワイアーアンブ
N 30	D-12	ステレオワイアーアンブ
N 31	D-12	ステレオワイアーアンブ
N 32	C-12	リヤコンビラゲージランプRH
N 33	D-11	リヤコンビラゲージランプRH
N 34	D-11	リヤコンビラゲージランプRH
N 35	D-11	ラゲージルームランプスイッチ
N 36	D-10	リヤコンビラゲージランプLH
N 37	B-12	J/C (アースNo.3)
N 38	A-10	コンデンサーRH
N 39	C-8	J/C (アースNo.10)
O 1	D-8	テレフォンコンピューター (〜'94.8)
O 2	D-8	テレフォンコンピューター (〜'94.8)
O 3	B-7	フェルルソレノイド
O 4	C-7	フェルルソレノイド
O 5	D-10	フェルルソレノイド
O 6	D-9	無電圧 (〜'94.8)
O 7	D-9	ABSスピードセンサーRR-LH
O 8	C-7	ビゼンセンサー & アクチュエーターRR-LH
O 9	A-8	テンションリデュースャーRH-LH
O 10	A-8	リワイウンドパッドフロッガー
O 11	A-8	リワイウンドパッドフロッガー
O 12	A-8	リワイウンドパッドフロッガー
O 13	C-7	カーチンスイッチRR-LH
O 14	C-7	シートコネクター (エアバッグ) (〜'93.8)
O 15	C-7	シートコネクター (エアバッグ) ('93.8-)
O 16	D-8	バックルスイッチRR-LH
O 17	D-3	テンションリデュースャーFR-LH
O 18	D-3	シートベルトブリアードラーLH
O 19	D-5	カーチンスイッチFR-LH
O 20	C-8	J/C (アースNo.4)
O 21	B-7	コンデンサーLH
O 22	B-7	コンデンサーLH
O 23	B-7	コンデンサーLH
S 1	A-3	スライディングルーフリミットスイッチ
S 2	A-3	スライディングルーフスイッチ
S 3	A-3	ルームランプ
S 4	A-3	スライディングルーフコントロールリレー
Y 1	A-2	パニティーランプ
Y 2	A-8	オートエアブリリアンファイアーアンブ
Y 3	A-8	エアブリリアンファイアーセンサー
Y 4	A-8	エアブリリアンファイアーセンサー
Y 5	A-8	スモークセンサー (シート)
Y 6	D-9	無電圧


LC	A-2	ルーフワイヤ 1 to J/B No.1
LD	A-3	フロアワイヤ 1 to J/B No.1
LE	A-3	フロアワイヤ 1 to J/B No.1
LA	D-1	カウルワイヤ 1 to J/B No.4
LB	D-2	フロントドアLHワイヤ 1 to J/B No.4
LC	D-2	フロアNo.2ワイヤ 1 to J/B No.4

BO1	C-1	エンジンルームNo.2ワイヤ 1 to フロアNo.2ワイヤ
HN1	A-1	カウルワイヤ 1 to フロアワイヤ
HN2	A-1	カウルワイヤ 1 to フロアワイヤ
HO1	C-2	カウルワイヤ 1 to フロアNo.2ワイヤ (〜'93.8)
HO2	C-1	カウルワイヤ 1 to フロアNo.2ワイヤ
HO3	D-1	カウルワイヤ 1 to フロアNo.2ワイヤ

JH1	A-4	フロントドアRHワイヤ 1 to カウルワイヤ
JN1	A-1	フロントドアRHワイヤ 1 to フロアワイヤ
KN1	B-1	フロントドアLHワイヤ 1 to フロアワイヤ
LN1	B-6	リヤドアRHワイヤ 1 to フロアワイヤ
MO1	D-4	リヤドアLHワイヤ 1 to フロアNo.2ワイヤ
NO1	D-6	フロアワイヤ 1 to シートNo.1ワイヤ
NS1	A-10	フロアワイヤ 1 to エアコンNo.1ワイヤ
ON1	A-7	フロアNo.2ワイヤ 1 to フロアワイヤ
ON2	A-7	フロアNo.2ワイヤ 1 to フロアワイヤ
OO1	D-3	フロアNo.2ワイヤ 1 to シートNo.1ワイヤ
SY1	A-2	ルーフワイヤ 1 to パニティーランプワイヤ

UV	D-6	フロントクロスメンバー左
V1	B-12	ラゲージルーム左
VO	C-8	ラゲージルーム左
OV	D-3	フロントクロスメンバー左
VL	A-3	フロントルームランプ





MEMO

A 3	B-7	ABSスピードセンサー-FR・RH
A 4	A-8	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 5	A-8	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 6	A-8	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 7	B-7	リモートコントロールアクチュエーター-RH (フェンダーミラー)

A 10	C-7	フロントタンクRH
A 11	D-7	クリアランスランプRH
A 12	D-7	ヘッドランプRH (L/O)
A 13	D-8	フォグランプRH
A 14	D-7	ヘッドランプRH (H1)
A 15	D-8	ホーン (L/O)
A 16	D-8	ホーン (H1)
A 17	D-9	エアコン高低圧スイッチ
A 18	D-9	外気センサー
A 21	D-10	水漏れセンサー
A 22	D-10	ヘッドランプLH (H1)
A 23	D-11	フォグランプLH
A 24	D-11	コーナーステア & フェンダーボウル
A 25	D-10	ヘッドランプLH (L/O)
A 26	D-11	クリアランスランプLH
A 27	D-12	フロントタンクLH
A 28	D-11	ABSスピードセンサー-FR・LH
A 29	A-10	FLオルタ
A 30	D-8	ハイコントルールソレノイド (フロント)
A 31	B-7	クラッチレベルセンサー
A 32	C-7	コンプレッサーモーター
A 33	B-7	ソレノイドバルブ
A 34	C-7	ハイコントルールセンサー-FR・RH
B 1	C-12	ウォッシャーモーター
B 2	C-12	フロントエアバッグセンサーLH (〜'93.8)
B 3	B-11	リモートコントロールアクチュエーター-LH (フェンダーミラー)

B 4	A-11	油圧制御ウォッシャーモーター
B 7	A-10	サスペンションコントロールアクチュエーター-FR・LH
B 8	D-11	ハイコントルールセンサー-FR・LH
C 1	C-6	バッテリー ⊕
C 2	B-6	FLオルタ

D 120	A-7	イグナイターNo. 2
D 121	A-7	イグナイターNo. 1
D 122	C-1	エアフローメーター
D 124	B-1	O ₂ センサーRH
D 125	A-1	スロットルポジションセンサー
D 126	C-1	水漏れセンサー
D 127	C-1	イグニッションコイルNo. 2
D 128	D-3	ウォーターポンプ駆動チャタリングセンサー
D 129	C-1	インジェクターNo. 2
D 130	B-1	インジェクターNo. 4
D 131	A-1	インジェクターNo. 6
D 132	A-2	インジェクターNo. 8
D 134	D-2	アイドルスピードコントロールバルブ
D 135	D-3	ダイヤグノシスコントロール
D 136	A-4	VSV (エバポ)
D 137	C-6	インジェクターNo. 1
D 138	A-5	インジェクターNo. 3
D 139	A-5	インジェクターNo. 5
D 140	A-4	インジェクターNo. 7
D 141	B-5	O ₂ センサーLH

D 142	A-2	ニュートラルスタートスイッチ
D 143	A-3	スピードメーターセンサー
D 144	A-3	ECTソレノイド
D 145	A-3	ECTソレノイド
D 146	A-3	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
E 1	C-6	バッテリー ⊕
E 2	A-5	スターター
E 3	A-5	スターター
E 4	B-5	ノックセンサーNo. 1
E 5	B-1	ノックセンサーNo. 2
G 11	D-1	オルタネーター
G 17	B-6	FLオルタ
G 18	D-1	オルタネーター (〜'93.8)
G 19	D-1	オルタネーター ('93.8〜)
G 19	D-2	オイルレベルセンサー
G 20	D-2	ワイヤレスタイミングソレノイド
G 21	D-4	オイルプレッシャースイッチ
G 22	B-6	マフラークラッチ & ロックセンサー
G 23	D-9	エンジンスピードセンサー
G 24	D-5	コンデンサー (9/24)
G 25	D-2	イグニッションコイルNo. 1
G 26	D-4	ハイドロロックモーターコントロールバルブ
G 27	D-4	カムポジションセンサーLH
G 28	D-3	カムポジションセンサーRH
H 67	C-7	フロントエアバッグセンサーRH (〜'93.8)
H 68	A-8	クルーズコントロールアクチュエーター
H 70	A-9	ワイパーモーター (〜'93.8)
H 70	A-10	ワイパーモーター ('93.8〜)
H 71	A-9	洗車可能ワイパーモーター
H 93	A-9	サスペンションコントロールアクチュエーター-FR・RH
Z 1	A-11	J/C (アースNo. 5)
Z 2	C-12	コンデンサー
ε 1	C-6	バッテリー ⊕
ε 2	D-8	エンジンアース

AA C-11 左フェンダーエプロン

BA C-7 右フェンダーエプロン


DA A-1 左シリンダーヘッドリヤ

EA A-4 左シリンダーヘッドリヤ


FA B-6 バッテリーアース

AG 1	A-11	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo. 4ワイヤ
AZ 1	A-10	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアセンブリー
AZ 2	B-12	リレーブロックアセンブリー
BZ 1	C-12	エンジンルームNo. 2ワイヤ to リレーブロックアセンブリー
BZ 2	B-12	リレーブロックアセンブリー
DG 1	D-5	エンジンワイヤ to エンジンNo. 4ワイヤ
DG 2	D-5	エンジンワイヤ to エンジンNo. 4ワイヤ
ED 1	A-4	エンジンNo. 2ワイヤ to エンジンワイヤ

エンジン(1UZ-FEエンジン本体)



エンジン(1UZ-FEエンジンルーム)




MEMO

(A 2)	A-13	A B S & 4WDコンピュータ
(B 6)	C-7	センターエアバッグセンサー (〜'93.8)
(D 4)	D-12	エンジンコントロールコンピュータ
(H 3)	A-2	ワイパーコントロールリレー
(H 4)	A-2	プロワーモーターコントロール
(H 5)	A-1	エアインレットサーボ
(H 6)	A-3	J/Ｃ No. 4
(H 7)	C-12	エンジンコントロールコンピュータ
(H 8)	C-5	ショートコネクタ (〜'93.8)
(H 9)	D-5	ショートコネクタ (〜'93.8)
(H 10)	A-4	足元照明LH
(H 11)	A-3	クルーズコントロールコンピュータ
(H 12)	A-3	エアファンランプ
(H 13)	A-3	エアファンセンサー
(H 14)	B-5	J/Ｃ No. 5
(H 15)	C-7	A/B/Eイジェクターランプ (ソフトウェア)
(H 17)	D-8	パターセンサスイッチ
(H 18)	D-8	0/Dメイススイッチ
(H 19)	C-7	シフトロックリレー
(H 20)	D-8	エアビュリアファイナスイッチ
(H 21)	D-8	センターエアバッグセンサー (〜'93.8)
(H 22)	D-7	センターエアバッグセンサー
(H 23)	A-9	J/Ｃ No. 2
(H 24)	A-9	J/Ｃ No. 3
(H 26)	B-12	モードダンパーサーボ
(H 27)	B-12	パークングブレーキスイッチ
(H 30)	A-10	コンビネーションメーター
(H 32)	A-12	テレスコピックセンサー & モーター
(H 33)	B-13	チャルト & テレスコピックステアリングコンピュータ
(H 34)	B-13	チャルト & テレスコピックステアリングコンピュータ
(H 36)	A-15	J/Ｃ No. 1
(H 37)	B-13	レオスタット
(H 38)	A-16	ミラーコントロールリレー (横納式ドアミラー)
(H 39)	A-14	ストップランプスイッチ
(H 40)	A-13	クルーズコントロールコンピュータ
(H 41)	C-13	コンビネーションスイッチ
(H 42)	D-13	コンビネーションスイッチ
(H 43)	D-13	コンビネーションスイッチ
(H 44)	C-13	エアバッグ (運転席)
(H 45)	B-14	イグニッションスイッチ
(H 46)	B-15	イグニッションキー開閉
(H 47)	A-14	A B S & 4WDコンピュータ
(H 48)	A-17	A B S & 4WDコンピュータ
(H 49)	B-18	パワーステアリングコンピュータ
(H 50)	B-15	足元照明RH
(H 51)	D-16	TOCL
(H 52)	B-13	横置除去ミラーコントロールコンピュータ
(H 53)	C-14	A B Sプザー
(H 54)	B-18	ドアコントロールリレー
(H 55)	D-15	フェーエルロードオープンスイッチ
(H 56)	D-14	ミラー横納スイッチ & キーレスキャンセルスイッチ
(H 57)	D-14	アウトターミラースイッチ (横置除去用)
(H 58)	D-15	アウトターミラースイッチ
(H 59)	C-17	ラゲージドアオープンニングスイッチ
(H 60)	A-16	J/Ｃ No. 6
(H 61)	A-15	J/Ｃ No. 7
(H 62)	A-15	J/Ｃ No. 8
(H 63)	C-18	オプションコネクタ


(H 84)	D-18	インテグレーションリレー
(H 75)	A-16	J/Ｃ (アースNo. 2)
(H 76)	C-18	J/Ｃ (アースNo. 1)
(H 77)	A-2	グローブボックスランプスイッチ
(H 78)	A-2	グローブボックスランプ
(H 79)	A-1	M P Xコンピュータ
(H 80)	A-1	M P Xコンピュータ
(H 81)	B-6	サービスクネクタ
(H 82)	C-5	サービスクネクタ
(H 84)	A-2	■横置除去スイッチ
(H 85)	C-7	サスペンションコントロールコンピュータ
(H 86)	D-8	サスペンションコントロールコンピュータ
(H 87)	D-10	ハイトコントロールリレーNo. 2 (〜'93.8)
(H 88)	D-10	ハイトコントロールリレーNo. 2 ('93.8〜)
(H 89)	D-9	A B Sステアリングセンサセンサー
(H 90)	D-9	サスペンションコントロールスイッチ
(H 91)	A-14	コンビネーションメーター
(H 94)	A-3	エアバッグ (助手席) ('94.8〜)
(I 1)	A-5	J/Ｃ No. 9
(I 4)	A-1	目録センサー
(I 5)	A-8	内装センサー
(I 6)	A-8	フロントセンタースピーカー
(I 7)	A-7	クロック
(I 8)	A-8	ハワードスイッチ
(I 9)	A-7	エアコンコンピュータ
(I 10)	B-12	エアコンコンピュータ
(I 11)	B-12	エアコンコンピュータ
(I 12)	A-7	ラジオ & ステレオ
(I 13)	A-7	アンテナアンプ
(I 14)	B-7	ラジオ & ステレオ
(I 15)	B-7	ラジオ & ステレオ
(I 16)	C-12	フロントライター
(I 17)	C-12	ラジオ & ステレオ
(I 18)	B-12	ラジオ & ステレオ
(I 19)	A-17	ライトコントロールコンピュータ
(N 1)	D-18	キックダウンスイッチ (〜'93.8)
(O 18)	D-7	リヤライター
(O 17)	D-7	リヤライター開閉
(O 30)	D-7	センターエアバッグセンサー ('93.8〜)
(C 1)	C-12	B 1 - L V E L ダンパーサーボ
(C 2)	B-7	内装センサー
(C 3)	C-12	エアミックスサーボ

(I 5)	D-6	インテグレーションリレー
(3A)	A-8	カウルワイヤ 1 to J/B No. 3
(3B)	J/5	}
(3C)	A-5	インストルメントパネルワイヤ 1 to J/B No. 3
(3D)	A-10	}
(3E)	A-10	カウルワイヤ 1 to J/B No. 3
(3F)	A-11	}
(4A)	C-1	カウルワイヤ 1 to J/B No. 4
(4B)	D-1	フロントドアLHワイヤ 1 to J/B No. 4
(4C)	D-1	フロアNo. 2ワイヤ 1 to J/B No. 4
(AH1)	B-18	エンジンルームメインワイヤ 1 to カウルワイヤ
(AH2)	B-18	エンジンルームメインワイヤ 1 to カウルワイヤ
(BH1)	D-4	エンジンルームNo. 2ワイヤ 1 to カウルワイヤ
(BO1)	D-2	エンジンルームNo. 2ワイヤ 1 to フロアNo. 2ワイヤ
(DH1)	D-6	エンジンワイヤ 1 to カウルワイヤ
(DH2)	D-5	エンジンワイヤ 1 to カウルワイヤ
(HI1)	A-4	カウルワイヤ 1 to インストルメントパネルワイヤ
(HI2)	A-12	カウルワイヤ 1 to インストルメントパネルワイヤ
(HN1)	D-17	カウルワイヤ 1 to フロアワイヤ
(HN3)	D-18	カウルワイヤ 1 to フロアワイヤ
(HO1)	D-1	カウルワイヤ 1 to フロアNo. 2ワイヤ (〜'93.8)
(HO2)	D-2	ラジオ & ステレオ
(HO3)	D-3	カウルワイヤ 1 to フロアNo. 2ワイヤ
(HO4)	D-3	カウルワイヤ 1 to フロアNo. 2ワイヤ
(HC1)	C-12	カウルワイヤ 1 to エアコンNo. 2ワイヤ
(IN4)	D-11	カウルワイヤ 1 to フロアワイヤ
(IN5)	D-10	インストルメントパネルワイヤ 1 to フロアワイヤ
(IN6)	D-12	カウルワイヤ 1 to フロアワイヤ
(JH1)	D-16	フロントドアRHワイヤ 1 to カウルワイヤ
(JH1)	D-16	フロントドアRHワイヤ 1 to フロアワイヤ
(KH1)	B-1	フロントドアLHワイヤ 1 to カウルワイヤ
(V1)	B-1	左カウルサイド
(V2)	A-2	インストルメントパネル左
(V3)	A-16	インストルメントパネル右
(V4)	C-17	右カウルサイド
(V5)	C-5	インストルメントパネルブレス左


(LA)	B-6	}
(LB)	B-6	エンジンルームメインワイヤ 1 to J/B No. 1
(LC)	B-6	ルーフワイヤ 1 to J/B No. 1
(LD)	B-6	インストルメントパネルワイヤ 1 to J/B No. 1
(LE)	B-6	フロアワイヤ 1 to J/B No. 1
(LH)	B-6	}
(LI)	C-6	}
(LJ)	C-6	}
(LH)	C-6	}
(LI)	C-6	}
(LJ)	C-6	}
(LK)	C-6	}
(LL)	C-6	カウルワイヤ 1 to J/B No. 1
(LM)	C-6	}
(LN)	D-6	}
(LO)	D-6	}




インストルメントパネル(4WD)(中央)



ボデー(4WD)(前側)




ボデー(4WD)(後側)




MEMO

0 1	B-2	パワーシートモーター-LH (スライド)
0 2	D-2	バックルスイッチFR・LH
0 3	D-1	パワーシートモーター-LH (リクライニング)
0 4	D-1	パワーシートスイッチLH
0 7	A-3	パワーシートスイッチRH
0 8	C-3	パワーシートモーター-RH (スライド)
0 9	B-4	パワーシートモーター-RH (フロントパーソナル)
0 10	C-4	パワーシートモーター-RH (リヤパーソナル)
0 11	C-3	バックルスイッチFR・RH
0 12	C-4	パワーシートモーター-RH (リクライニング)
0 13	B-4	パワーシートモーター-RH (ランパナサポート)


NO1	A-3	フロアワイヤ to シートNo.17ワイヤ
NO1	B-1	フロアNo.2ワイヤ to シートNo.17ワイヤ




エンジン




ボデー




インストルメントパネル




エンジン



ボデー



インストルメントパネル



3 システム別配線図

システム別配線図


電源関係	
電源	3-2
エンジン関係	
充電	3-2
スターティング & イグニッション (除く1UZ-FE)	3-3
スターティング & イグニッション (1UZ-FE)	3-4
ラジエーターファン	3-4
電子制御油圧駆動クーリングファン	3-5
エンジンコントロール (1UZ-FE)	3-6
エンジンコントロール (2JZ-GTE)	3-8
エンジンコントロール (2JZ-GE)	3-10
シャシー関係	
シフトロック	3-5
A/Tインジケータ	3-5
E C T (4WD)	3-12
E C T (2WD)	3-13
A B S (4WD)	3-14
A B S & T R C (2WD)	3-16
A B S (T R Cなし)	3-18
クルーズコントロール	3-19
トヨタ電子制御エアサスペンション (4WD)	3-20
ピエゾTEMS (2WD)	3-22
ボデー関係	
リヤウインドゥデフォグガー	3-18
オプションコネクタ	3-19
エアバッグ & シートベルトプリローダー	3-21
ワイパー & ウォッシャー	3-23
テンションリデューサー	3-23
ワイヤレスドアロックリモートコントロール	3-24
ドアロック	3-25
パワーステアリング	3-25
電動ミラー	3-26
ラゲージ & フューエルリッドオープナー	3-26
騒音波消除去ミラー	3-27

パワーシート	3-27
パワーウインドゥ	3-28
ムーンルーフ	3-29
電動チルト & テレスコピック	3-29
インストルメントパネル覆り	
コンビネーションメーター (4WD)	3-30
コンビネーションメーター (2WD)	3-32
ラジオ & ステレオ (アンプ別置きDSP付)	3-34
ラジオ & ステレオ (アンプ別置きDSPなし)	3-36
多重送信システム (4WD)	3-37
ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵)	3-45
液晶テレビジョン	3-45
灯火類	
ストップランプ	3-28
ターンシグナル & ハザードウォーニング	3-37
ヘッドランプ	3-38
フォグラмп	3-38
イルミネーション	3-39
インテリアランプ	3-40
テールランプ	3-41
バックアップランプ	3-41
コンライト	3-41
空調関係	
エアビュリファイヤー	3-15
エアコンディショナー	3-42
その他	
クロック	3-35
テレフォン (~'94.8)	3-44
シガレットライター	3-44
ホーン	3-44
電源・アース系統図	
ヒューズ・負荷	3-46
アース・負荷	3-48





電源

*1: 1ZJ-ZE *3: '94. 8.
*2: 1番(2ZJ-ZE) *4: '94. 8.-



充電



*1: '93. 8. 2ZJ-ZE, 2ZJ-GTE, 1UZ-FE *3: 2ZJ-ZE
*2: '93. 8.- 2ZJ-ZE, 2ZJ-GTE, 1UZ-FE *4: 1番(2ZJ-ZE)







※ 1: G18 (1UZ-FE) ※ 2: G16 (2ZJ-ZE) ※ 3: G21 (2ZJ-GTE)
※ 4: G22 (2ZJ-ZE) ※ 5: G11 (1番(2ZJ-ZE))











スターティング & イグニッション (除く1UZ-FE)







- 1: 2JZ-GTE
- 2: 1UZ-FE
- 3: 194-B
- 4: 194-B
- 5: 195-B
- 6: 195-B













エンジンコントロール(2JZ-GTE)



*1-'93.8- *3-'94.8 *5-'95.8
 *2-'93.8- *4-'94.8- *6-'95.8-





エンジンコントロール(2JZ-GTE)














ECT (2WD)

*1: 2JZ-GE *3: '93.3 *5: '94.8 *7: '95.8 *9: '95.8-2JZ-GE *11: 11'95.8-2JZ-GE
 *2: 2JZ-GTE *4: '94.8 *6: '95.8 *8: TRC&L *10: 10'94.8 2JZ-GTE *12: 12'95.8-2JZ-GE *13: 13'95.8-2JZ-GTE











ABS & TRC(2WD)



※1: 2JZ-GE ※3: '94.8 ※5: '95.8
 ※2: 2JZ-GTE ※4: '94.8 ※6: '95.8






- ⑧ C1
- ⑧ A1
- ⑧ H73
- ⑧ Z1
- ⑧ AB
- ⑧ A9
- ⑧ H27 ('93.8)
- ⑧ H27 ('93.8~)
- ⑧ H74
- ⑧ D103 (2JZ-GE)
- ⑧ H51
- ⑧ H60
- ⑧ H76
- ⑧ A3
- ⑧ A28
- ⑧ N19 *3
- ⑧ O7 *3
- ⑧ N19 *4
- ⑧ O7 *4
- ⑧ H130
- ⑧ H35
- ⑧ H39 ('92.10)
- ⑧ H39 ('92.10~)
- ⑧ C2
- ⑧ H24


- ⑧ C11
- ⑧ I10
- ⑧ 19
- ⑧ H75







- *1: 2JZ-GTE
- *2: 1JZ-FE
- *3: '94.8
- *4: '94.8-
- *5: '95.8
- *6: '95.8-
- *7: '92.10
- *8: '92.10-
- *9: '93.8
- *10: '93.8-

- *1: 2WD
- *2: 4WD
- *3: '93.8
- *4: '93.8-


















- 黒色 ① H39 ('92.10)
- 黒色 ② H39 ('92.10-)




































※5: 頁 *6


※5: 頁 *6



※5: 頁 *6








コンビネーションメーター


























テールランプ

*1: 2JZ-GE *3: ~'94.8
*2: 8K(2JZ-GE) *4: '94.8-





バックアップランプ


*1: 8K'95.6-2WD
*2: '95.8-2WD





コンライト




*1: 2JZ-GE *2: 8K(2JZ-GE) 3-41










エアコンピュータ-
















4 共通コネクタ

J/B, R/B	
J/B No. 1	4-2
J/B No. 3	4-3
J/B No. 4	4-4
R/B No. 2	4-5
ワイヤ to ワイヤ	
ワイヤ to ワイヤ	4-6

J/B No.1(右カウルサイド)




J/B No.1(内部回路)




※はインテグレーションリレーが接続


J/B No.3(コンビネーションメーター裏側)




3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 3J 3K 3L 3M 3N 3O 3P 3Q 3R 3S 3T 3U 3V 3W 3X 3Y 3Z
 1 10 11 1 10 11 12 1 9 1 9 2 11 13 13 14 15 7 2 5 12 2 3 13 2 10 10 15 16 17 14 16 8 7 16 7 6 16 6 16 7 10 10 0 0 10




J/B No.4(左カウルサイド)




J/B No.4(内部回路)





R/B No.2(エンジンルーム左)



R/B No.2(内部回路)







	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線継続図 ページ
A	ABS & TRCコンピューター (2WD), ABS & 4WDコンピューター (4WD)	A 2	3-14, 16	2-9, 21
	ABS & TRCコンピューター (2WD), ABS & 4WDコンピューター (4WD)	H 4 7	3-5, 7, 14, 16, 30, 32	2-9, 21
	ABS & TRCコンピューター (2WD), ABS & 4WDコンピューター (4WD)	H 4 8	3-14, 16, 20, 32	2-9, 21
	ABSアクチュエーター	A 8	3-18	2-5
	ABSアクチュエーター	A 9	3-18	2-5
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 4	3-14, 16	2-3, 5, 16
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 5	3-14, 16, 33	2-3, 5, 16
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 6	3-14, 16	2-3, 5, 16
	ABSコンピューター	A 1	3-18	2-9
	ABSコンピューター	H 7 3	3-18, 32	2-9
	ABSスピードセンサー-FR・LH	A 2 8	3-14, 16, 18	2-3, 5, 16
	ABSスピードセンサー-FR・RH	A 3	3-14, 16, 18	2-3, 5, 16
	ABSスピードセンサー-RR・LH	O 7	3-14, 16, 18	2-12, 24
	ABSスピードセンサー-RR・RH	N 1 9	3-14, 16, 18	2-12, 24
	ABSデセラレションセンサー	H 8 8	3-14	2-20
	A/Tインジケータークラмп (シフトレバー)	H 1 6	3-5, 17, 32, 37, 39	2-8, 20
	A/Tスピードセンサー	D 4 5	3-13	2-3
	A/Tスピードセンサー	D 1 1 4	3-13	2-5
	B I - L E V E Lダンパーサーボ	c 1	3-42	2-8, 20
	C Dオートチェンジャー	N 2 5	3-35	2-12, 24
	C Dオートチェンジャー	N 2 6	3-35	2-12, 24
	D L I イグナイター	D 1	3-3, 5, 9, 33, 43	2-3
	D L I イグナイター	D 2	3-3, 9	2-3
D S Pスピーカー	I 2 0	3-45	2-3	
E C T フレノイド	D 4 6	3-13, 19	2-8	
E C T フレノイド	D 1 1 5	3-13	2-5	
E C T フレノイド	D 1 4 4	3-14	2-15	
E C T フレノイド	D 1 4 5	3-12, 19	2-15	
F L オルタ	A 2 9	3-2, 38, 39, 41	2-3, 5, 16	
F L オルタ	C 2	3-2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17 3-18, 20, 38, 39, 41, 43	2-3, 5, 15	
F L オルタ	G 4	3-2	2-3	
F L オルタ	G 1 7	3-2	2-5, 15	
J / C No. 1	H 3 6	3-15, 19, 20, 23, 26, 27, 42	2-9, 21	
J / C No. 2	H 2 3	3-3, 4, 5, 8, 10, 17, 20, 31, 32, 43	2-8, 20	
J / C No. 3	H 2 4	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 17, 18 3-19, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 37 3-41, 42	2-8, 20	
J / C No. 4	H 6	3-5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 27, 37 3-43	2-7, 19	
J / C No. 5	H 1 4	3-5, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 32, 39	2-8, 19	
J / C No. 6	H 6 0	3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16 3-18, 19, 20, 22, 30	2-9, 21	
J / C No. 7	H 6 1	3-5, 17, 19, 20, 26, 30, 32	2-9, 21	
J / C No. 8	H 6 2	3-23, 29	2-9, 21	
J / C No. 9	I 1	3-35, 39, 42	2-8, 19	
J / C (アースNo. 1)	H 7 6	3-14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25 3-27, 32, 38, 39, 41	2-9, 21	

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線継続図 ページ
J	J / C (アースNo. 2)	H 7 5	3-18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28 3-29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 41 3-42, 44	2-9, 21
	J / C (アースNo. 3)	N 3 7	3-20, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37 3-40, 41	2-12, 24
	J / C (アースNo. 4)	O 2 2	3-20, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 39 3-40, 44	2-12, 24
	J / C (アースNo. 5)	Z 1	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 40, 42	2-3, 5, 16
	J / C (アースNo. 10)	N 4 8	2-45	2-12
M	M P Xコンピューター	H 7 9	3-20, 30, 37	2-19
	M P Xコンピューター	H 8 0	3-7, 37	2-19
O	O / Dダイレクトクラッチスピードセンサー	D 4 7	3-13	2-3
	O / Dダイレクトクラッチスピードセンサー	D 1 1 6	3-13	2-5
	O / Dダイレクトクラッチスピードセンサー	D 1 4 6	3-12	2-15
	O / Dメインスイッチ	H 1 8	3-12, 13, 32	2-8, 20
	O ₂ センサー	D 4	3-9	2-3
	O ₂ センサー-LH	D 1 4 1	3-7	2-15
	O ₂ センサー-No. 1	D 9 3	3-11	2-5
	O ₂ センサー-No. 2	D 9 7	3-11	2-5
	O ₂ センサー-RH	D 1 2 4	3-7	2-15
	T D C L	H 5 1	3-7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 3-20, 21, 22, 37, 43	2-9, 21
T	T R C オフスイッチ	H 2 5	3-17	2-9
	T R Cコンピューター	H 1	3-5, 17, 32	2-7
	T R Cコンピューター	H 2	3-9, 11, 17, 32	2-7
V	V S V (エアホ)	D 2 9	3-8	2-3
	V S V (エアホ)	D 1 1 7	3-11	2-5
	V S V (エアホ)	D 1 3 6	3-7	2-15
	V S V (可変吸気制御)	D 1 1 8	3-11	2-5
	V S V (吸気切替)	D 1 4	3-9	2-3
	V S V (過給圧制御)	D 7	3-9	2-3
	V S V (排気切替)	D 6	3-9	2-3
	V S V (排気弁小開)	D 1 5	3-9	2-3
ア	アイドルスピードコントロールバルブ	D 3 3	3-8	2-3
	アイドルスピードコントロールバルブ	D 9 5	3-11	2-5
	アイドルスピードコントロールバルブ	D 1 3 4	3-7	2-15
	アクターミラースイッチ	H 8 3	3-26	2-9, 21
	アクターミラースイッチ (雨除除去用)	H 5 7	3-27	2-9, 21
	足元照明LH	H 1 0	3-40	2-7, 19
	足元照明RH	H 5 0	3-40	2-9, 21
	アブソルバーコントロールコンピュータ	H 1 5	3-22	2-8
	アンテナアンブ	I 1 3	3-34, 36	2-8, 20
	アンテナアンブ	I 2 4	3-45	2-8
イ	イグナイター	D 8 9	3-3, 11, 33, 43	2-5
	イグナイター-No. 1	D 1 2 1	3-4, 5, 7, 31, 43	2-15
	イグナイター-No. 2	D 1 2 0	3-4, 7	2-16
	イグニッションキー-照明	H 4 6	3-40	2-9, 21
	イグニッションコイル	D 9 1	3-3	2-5
	イグニッションコイルNo. 1	D 1 6	3-3	2-3
	イグニッションコイルNo. 1	G 2 5	3-4	2-15
	イグニッションコイルNo. 2	D 1 2	3-3	2-3

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構成図 ページ
イ			
イグニッションコイルNo.2	D 1 2 7	3-4	2-15
イグニッションコイルNo.3	D 1 7	3-3	2-3
イグニッションコイルNo.4	D 1 3	3-3	2-3
イグニッションコイルNo.5	D 1 8	3-3	2-3
イグニッションコイルNo.6	D 1 9	3-3	2-3
イグニッションスイッチ	H 4 5	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 3-16, 21, 24, 25, 29, 31, 33, 37	2-9, 21
インジェクターNo.1	D 2 1	3-8	2-3
インジェクターNo.1	D 6 1	3-10	2-5
インジェクターNo.1	D 1 3 7	3-6	2-15
インジェクターNo.2	D 3 9	3-8	2-3
インジェクターNo.2	D 1 0 4	3-10	2-5
インジェクターNo.2	D 1 2 9	3-6	2-15
インジェクターNo.3	D 3 8	3-8	2-3
インジェクターNo.3	D 1 0 6	3-10	2-5
インジェクターNo.3	D 1 3 8	3-6	2-15
インジェクターNo.4	D 3 4	3-8	2-3
インジェクターNo.4	D 1 0 9	3-10	2-5
インジェクターNo.4	D 1 3 0	3-6	2-15
インジェクターNo.5	D 7 7	3-8	2-3
インジェクターNo.5	D 1 1 0	3-10	2-5
インジェクターNo.5	D 1 3 9	3-6	2-15
インジェクターNo.6	D 3 1	3-8	2-3
インジェクターNo.6	D 1 1 1	3-10	2-5
インジェクターNo.6	D 1 3 1	3-6	2-15
インジェクターNo.7	D 1 4 0	3-6	2-15
インジェクターNo.8	D 1 3 2	3-6	2-15
インチャグレーションリレー	H 6 4	3-38, 39, 41	2-9, 21
ウ			
ウーハースピーカー	N 1 2	3-34, 36	2-12, 24
ウォーターテンパチャセンドャーゲージ	D 9	3-33	2-3
ウォーターテンパチャセンドャーゲージ	D 4 9	3-33	2-5
ウォーターテンパチャセンドャーゲージ	D 1 2 8	3-31	2-15
ウォッシャーモーター	B 1	3-23	2-3, 5, 16
両輪給油ミラコンントロールコンピューター	H 5 2	3-27	2-9, 21
エ			
エアインレットサーボ	H 5	3-42	2-7, 19
エアオンランプ	H 1 2	3-7, 9, 11, 43	2-7, 19
エアコン高圧スイッチ	A 1 7	3-4, 5, 43	2-3, 5, 16
エアコンコンピューター	I 9	3-18, 39, 42	2-8, 20
エアコンコンピューター	I 1 0	3-5, 15, 18, 42, 44	2-8, 20
エアコンコンピューター	I 1 1	3-42	2-8, 20
エアバッグ(運転席)	H 4 4	3-21	2-9, 21
エアバッグ(助手席)	H 9 4	3-21	2-8, 19
エアビュリアファイヤースイッチ	H 2 0	3-15, 39	2-8, 20
エアビュリアファイヤーモーター	b 2	3-15	2-12, 24
エアビュリアファイヤーレジスター	b 3	3-15	2-12, 24
エアフロメーター	D 1 2 2	3-7	2-15
エアミックスダンパーサーボ	c 3	3-42	2-8, 20
エアホースセンサー	H 1 3	3-42	2-8, 19
エンジンアース	a 2		3-3, 5, 15
エンジンコントロールコンピューター	D 4 1	3-3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 19	2-8, 20
エンジンコントロールコンピューター	H 7	3-6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 30 3-32, 37, 43	2-8, 20

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線構成図 ページ
エ			
エンジンスピードセンサー	D 5	3-9	2-3
エンジンスピードセンサー	G 2 3	3-7, 12	2-16
オートエアビュリアファイヤーランプ	b 1	3-15	2-12, 24
オイルプレッシャースイッチ	D 2 5	3-33	2-3
オイルプレッシャースイッチ	D 9 9	3-33	2-5
オイルプレッシャースイッチ	G 2 1	3-30	2-15
オイルレベルセンサー	G 1 9	3-30	2-15
オイルレベルセンドャーゲージ	D 2 7	3-33	2-3
オイルレベルセンドャーゲージ	D 1 0 1	3-33	2-5
オプシヨソコネクター	H 6 3	3-19	2-9, 21
オルタネーター	G 1	3-2	2-3
オルタネーター	G 2	3-2, 33	2-3
オルタネーター	G 1 1	3-2	2-5, 15
オルタネーター	G 1 6	3-2, 33	2-5
オルタネーター	G 1 8	3-2, 20, 30	2-15
カーテシスイッチFR・LH	O 2 1	3-21, 24, 30, 33, 40	2-11, 23
カーテシスイッチFR・RH	N 6	3-21, 24, 25, 30, 33, 38, 40, 41	2-11, 23
カーテシスイッチRR・LH	O 1 3	3-21, 24, 30, 33, 40	2-12, 24
カーテシスイッチRR・RH	N 9	3-21, 24, 30, 33, 40	2-12, 24
カーテシランプFR・LH	K 3	3-40	2-11, 23
カーテシランプFR・RH	J 3	3-40	2-11, 23
カーテシランプRR・LH	M 1	3-40	2-11, 23
カーテシランプRR・RH	L 1	3-40	2-11, 23
カーテンモーター	N 1 7	3-19	2-12, 24
外気センサー	A 1 8	3-42	2-3, 5, 16
格納式テレビジョン	I 2 1	3-45	2-8
カムポジションセンサー-LH	D 3 6	3-9	2-3
カムポジションセンサー-LH	G 2 7	3-7, 12	2-15
カムポジションセンサー-RH	D 3 2	3-9	2-3
カムポジションセンサー-RH	G 2 8	3-7, 12	2-15
換気ダンパーサーボ	b 5	3-15	2-12, 24
キ			
キックダウンスイッチ	N 1	3-12, 13	2-9, 11, 21, 23
吸気温センサー	D 3 7	3-9	2-3
吸気温センサー	D 9 2	3-11	2-5
ク			
クレンジングファンセンサー	A 3 1	3-30	2-16
クレンジングファンコンピューター	H 1 1	3-5	2-7, 19
クレンジングファンコンピューター	H 9 5	3-5	2-21
クリアランスランプLH	A 2 6	3-41	2-3, 5, 16
クリアランスランプRH	A 1 1	3-41	2-3, 5, 16
クルーズコントロールアクチュエーター	H 6 8	3-19	2-3, 16
クルーズコントロールコンピューター	H 4 0	3-12, 13, 19, 30, 32	2-9, 21
グローブボックスランプ	H 7 8	3-39	2-7, 19
グローブボックスランプスイッチ	H 7 7	3-39	2-7, 19
トラック	I 7	3-35, 39	2-8, 20
コーナセンサー 左 フェンダーボール	A 2 4	3-19	2-3, 5, 16
コ			
コダンサー	Z 2	3-2, 40	2-3, 5, 16
コダンサー-LH	O 2 3	3-40	2-12, 24
コダンサー-RH	N 3 8	3-40	2-12, 24
コダンサー(ラジオ)	D 3	3-3, 33	2-3
コダンサー(ラジオ)	D 9 0	3-3, 33	2-5
コダンサー(ラジオ)	G 2 4	3-4	2-15
コンビネーションスイッチ	H 4 1	3-22, 29, 37, 44	2-9, 21

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線継続図 ページ
コンビネーションスイッチ	H 4 2	3-23,37	2-9,21
コンビネーションスイッチ	H 4 3	3-19,23,30,33,38,39,41,44	2-9,21
コンビネーションメーター	H 2 9	3-9,11,17,21,23,32,40	2-9
コンビネーションメーター	H 3 0	3-2,3,4,5,6,8,10,13,17,18 3-19,22,23,25,28,30,32,37 3-39,40,41,43,44,45	2-9,20
コンビネーションメーター	H 3 1	3-5,13,32,37,39	2-9
コンビネーションメーター	H 3 5	3-8,10,13,17,18,19,32,38	2-9
コンビネーションメーター	H 9 1	3-6,12,19,20,21,25,30,37,38 3-39,43,45	2-9,21
コンプレッサーモーター	A 3 2	3-20	2-16
サービスコネクタ	H 8 1	3-14	2-19
サービスコネクタ	H 8 2	3-14	2-19
サスペンションコントロールアクチュエーター-F・RH	B 7	3-20	2-16
サスペンションコントロールアクチュエーター-F・RH	H 9 3	3-20	2-16
サスペンションコントロールアクチュエーター-R・RH	O 2 8	3-20	2-24
サスペンションコントロールアクチュエーター-R・RH	N 3 9	3-20	2-24
サスペンションコントロールスイッチ	H 8 9	3-20,39	2-20
サスペンションコントロールコンピュータ	H 8 5	3-14,20	2-20
サスペンションコントロールコンピュータ	H 8 6	3-20,37	2-20
サブスロットバルブモーター	D 2 2	3-17	2-3
サブスロットバルブモーター	D 9 8	3-17	2-3
サブスロットポジションセンサー	D 2 0	3-9,13	2-3
サブスロットポジションセンサー	D 9 6	3-11,13	2-3
シートベルトプリローダー-LH	O 2 0	3-21	2-11,23
シートベルトプリローダー-RH	N 4	3-21	2-11,23
シフトロックリレー	H 1 9	3-5	2-8,20
車高制御スイッチ	H 8 4	3-20	2-19
車高調整用コネクタ	N 4 6	3-20	2-24
ショートコネクタ	H 8	3-6,8,10,31,33	2-7,19
ショートコネクタ	H 9	3-6,8,10,31,33	2-7,19
ショートコネクタ (エアバッグ)	O 1 4	3-21	2-12,24
水温スイッチ (ラジエーターファン)	A 2 0	3-4	2-5
水温センサー	A 2 1	3-5	2-3,16
水温センサー	D 1 0	3-9,13	2-3
水温センサー	D 5 0	3-11,13	2-5
水温センサー	D 1 2 6	3-7,12	2-15
水温センサー	c	2-3,42	2-8,20
スターター	D 3 0	3-3	2-3
スターター	D 1 0 7	3-3	2-3
スターター	E 2	3-3,4	2-3,5,15
スターター	E 3	3-4	2-15
ステレオ/ワーンプ	N 2 7	3-36	2-12,24
ステレオ/ワーンプ	N 2 8	3-34	2-12,24
ステレオ/ワーンプ	N 2 9	3-34,36,44	2-12,24
ステレオ/ワーンプ	N 3 0	3-34,36	2-12,24
ステレオ/ワーンプ	N 3 1	3-34,36,44	2-12,24
ストップランプスイッチ	H 3 9	3-5,13,14,16,18,19,22,28	2-9,21
スモークセンサー (オート)	b	4-3,15	2-12,24
スライディングルーフコントロールリレー	S 4	3-29	2-11,23
スライディングルーフスイッチ	S 2	3-29	2-11,23
スライディングルーフリミットスイッチ	S 1	3-29	2-11,23

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線継続図 ページ
スロットルポジションセンサー	D 2 3	3-9,13	2-3
スロットルポジションセンサー	D 1 0 5	3-11,13	2-5
スロットルポジションセンサー	D 1 2 5	3-5,7,12	2-15
センターエアバッグセンサー	B 6	3-21	2-8,20
センターエアバッグセンサー	H 2 1	3-21	2-8,20
センターエアバッグセンサー	H 2 2	3-21,30,33	2-8,20
センターエアバッグセンサー	O 3 0	3-21	2-7,20
センターストップランプ	N 1 6	3-28	2-12,24
ソレノイドバルブ	A 3 3	3-20	2-16
ダイアグノーシスコネクタ	D 4 0	3-3,5,9,13,16,19,21,22,32 3-43	2-3
ダイアグノーシスコネクタ	D 1 0 3	3-3,11,13,16,18,21,32,43	2-5
ダイアグノーシスコネクタ	D 1 3 5	3-4,5,7,12,19,20,21,30,37 3-43	2-15
ダイオード (アイドルアップ)	H 6 5	3-9,11	2-9
ナルト & テレスコピックスステアリングコンピューター	H 3 3	3-29	2-9,21
ナルト & テレスコピックスステアリングコンピューター	H 3 4	3-29	2-9,21
テレスコピックスセンサー & モーター	H 3 2	3-29	2-9,20
テレフォンプコンピューター	O 1	3-34,36,44	2-12,24
テレフォンプコンピューター	O 2	3-34,36,44	2-12,24
テンションリデュース-F・RH	O 1 9	3-23	2-11,23
テンションリデュース-F・RH	N 5	3-23	2-11,23
テンションリデュース-R・RH	O 1 0	3-23	2-12,24
テンションリデュース-R・RH	N 1 1	3-23	2-12,24
ディストリビューター	D 9 4	3-3,11	2-5
ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	J 1	3-24,25,28	2-11,23
ドアコントロールスイッチRH (キー選動用)	J 6	3-24,25	2-11,23
ドアコントロールモーター-F・RH	J 7	3-24,25	2-11,23
ドアコントロールモーター-F・RH	K 6	3-24,25	2-11,23
ドアコントロールモーター-R・RH	M 6	3-24,25	2-11,23
ドアコントロールモーター-R・RH	L 6	3-24,25	2-11,23
ドアコントロールリレー	H 5 4	3-24,25,28,29	2-9,21
ドアコントロールリレー	N 2 3	3-24,25	2-12,24
内気センサー	I 5	3-42	2-8,20
日射センサー	I 4	3-42	2-7,19
ニュートラルスタートスイッチ	D 4 3	3-3,5,8,13,19,29,32,41	2-3
ニュートラルスタートスイッチ	D 1 1 2	3-3,5,10,13,29,32,41	2-5
ニュートラルスタートスイッチ	D 1 4 2	3-4,5,6,12,19,29,41	2-15
ノックセンサー-No.1	D 2 4	3-9	2-3
ノックセンサー-No.1	D 1 0 2	3-11	2-5
ノックセンサー-No.1	E 4	3-7	2-15
ノックセンサー-No.2	D 2 8	3-9	2-3
ノックセンサー-No.2	D 1 0 8	3-11	2-5
ノックセンサー-No.2	E 5	3-7	2-15
排気温センサー	H 2 8	3-9	2-8
排気温センサー-LH	O 2 9	3-7	2-23
排気温センサー-RH	N 2	3-7,11	2-11,23
ハイトコントロールセンサー-F・RH	B 8	3-20	2-16
ハイトコントロールセンサー-F・RH	A 3 4	3-20	2-16
ハイトコントロールセンサー-R・RH	O 2 4	3-20	2-24
ハイトコントロールセンサー-R・RH	N 4 7	3-20	2-24

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線継続図 ページ
ハイトコントロールソレノイド(フロント)	A 3 0	3-20	2-16
ハイトコントロールソレノイド(リヤ)	N 4 5	3-20	2-24
ハイトコントロールリレーNo. 2	H 8 7	3-20	2-20
ハイプロブスタープーザ	H 5 3	3-14, 17	2-9, 21
ハイロジックギヤモーター	D 8	3-5	2-3
ハイロジックギヤモーター	G 2 6	3-5	2-15
ハザードスイッチ	I 8	3-30, 32, 37, 39	2-8, 20
バキュームセンサー	D 3 5	3-9	2-3
バキュームセンサー	D 1 1 9	3-11	2-3
バックルスイッチF R・L H	Q 2	3-23	2-26
バックルスイッチF R・R H	Q 1 1	3-23, 30, 32	2-26
バックルスイッチR R・L H	O 1 5	3-23	2-12, 24
バックルスイッチR R・R H	N 8	3-23	2-12, 24
バッテリー +	C 1	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 38, 39, 41, 42	2-3, 5, 15
バッテリー +	E 1	3-4, 4	2-3, 5, 15
バッテリー -	a 1	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 38, 39, 41, 42	2-3, 5, 15
バネタイランプ	Y 1	3-40	2-11, 23
パーキングブレーキスイッチ	H 2 7	3-16, 18, 19, 30, 32, 45	2-9, 20
パターセンシブスイッチ	H 1 7	3-12, 13, 32, 39	2-8, 20
パワーウィンドウスイッチF R・L H	K 1	3-28	2-11, 23
パワーウィンドウスイッチR R・L H	M 4	3-28	2-11, 23
パワーウィンドウスイッチR R・R H	L 4	3-28	2-11, 23
パワーウィンドウモーターF R・L H	K 4	3-28	2-11, 23
パワーウィンドウモーターF R・R H	J 4	3-25, 28	2-11, 23
パワーウィンドウモーターR R・L H	M 5	3-28	2-11, 23
パワーウィンドウモーターR R・R H	L 5	3-28	2-11, 23
パワーシートスイッチL H	Q 4	3-27	2-26
パワーシートスイッチR H	Q 7	3-27	2-26
パワーシートモーターL H (スライド)	Q 1	3-27	2-26
パワーシートモーターL H (リクライニング)	Q 3	3-27	2-26
パワーシートモーターR H (スライド)	Q 8	3-27	2-26
パワーシートモーターR H (フロントパチカル)	Q 9	3-27	2-26
パワーシートモーターR H (ランバサボート)	Q 1 3	3-27	2-26
パワーシートモーターR H (リクライニング)	Q 1 2	3-27	2-26
パワーシートモーターR H (リヤパチカル)	Q 1 0	3-27	2-26
パワーステアリング圧力スイッチ	G 1 5	3-11	2-5
パワーステアリングコンピューター	H 4 9	3-25	2-9, 21
パワーステアリングソレノイド	C 3	3-25	2-3
パワーステアリングソレノイド	C 1 3	3-25	2-5
パワーステアリングソレノイド	G 2 0	3-25	2-15
ビエゾセンサー & アクチュエーターF R・L H	B 5	3-22	2-3
ビエゾセンサー & アクチュエーターF R・R H	H 6 9	3-22	2-3
ビエゾセンサー & アクチュエーターR R・L H	O 9	3-22	2-12
ビエゾセンサー & アクチュエーターR R・R H	N 1 5	3-22	2-12
フォグランプL H	A 2 3	3-38	2-3, 5, 16
フォグランプR H	A 1 3	3-38	2-3, 5, 16
拡張可変ワイパーモーター	H 7 1	3-23	2-3, 5, 16
フェューエルセンダーゲージ	N 1 3	3-30, 33	2-12, 24
フェューエルポンプ	O 5	3-6, 8, 10	2-12, 24
フェューエルポンプコントロールリレー	O 4	3-6, 8, 10	2-12, 24

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線継続図 ページ
フェューエルリッドオープンスイッチ	H 5 5	3-26	2-9, 21
フェューエルリッドオープンモーター	O 3	3-26	2-12, 24
フロントエアバッグセンサーL H	B 2	3-21	2-3, 5, 16
フロントエアバッグセンサーR H	H 6 7	3-21	2-3, 5, 16
フロントセンタービーカー	I 6	3-34, 36	2-8, 20
フロントターンL H	A 2 7	3-37	2-3, 5, 16
フロントターンR H	A 1 0	3-37	2-3, 5, 16
フロントドアビーカーL H	K 2	3-34, 36, 45	2-11, 23
フロントドアビーカーR H	J 2	3-34, 36, 45	2-11, 23
フロントライター	I 1 6	3-39, 44	2-8, 20
ブレーキレベルウォーニングスイッチ	H 7 4	3-18, 32	2-5
ブローモーターコントローラー	H 4	3-42	2-7, 19
ヘッドランプL H (H I)	A 2 2	3-30, 33, 38	2-3, 5, 16
ヘッドランプL H (L O)	A 2 5	3-38	2-3, 5, 16
ヘッドランプR H (H I)	A 1 4	3-30, 33, 38	2-3, 5, 16
ヘッドランプR H (L O)	A 1 2	3-38	2-3, 5, 16
ホーン (H I)	A 1 6	3-44	2-3, 5, 16
ホーン (L O)	A 1 5	3-44	2-3, 5, 16
マグネットクラッチ & ロックセンサー	D 2	2-6	2-3
マグネットクラッチ & ロックセンサー	D 1 0 0	3-43	2-5
マグネットクラッチ & ロックセンサー	G 2 2	3-43	2-15
ミラー格納スイッチ & キーレスキャンセルスイッチ	H 5 6	3-24, 26	2-9, 21
ミラーコントロールリレー (格納式ドアミラー)	H 3 8	3-26	2-9, 21
無線機	O 6	3-44	2-12, 24
メータースピードセンサー	D 4 4	3-8, 33	2-3
メータースピードセンサー	D 1 1 3	3-10, 33	2-5
メータースピードセンサー	D 1 4 3	3-6, 31	2-15
モモードダンパーセンサー	H 2 6	3-42	2-9, 20
油温センサー	D 4 2	3-9	2-3
油温取りウォッシャーモーター	B 4	3-23	2-3, 5, 16
ヨーレートセンサー	O 2 6	3-37	2-24
ヨーレートセンサー	O 2 7	3-37	2-24
ワイセンスプレートランプL H	N 3 4	3-41	2-12, 24
ワイセンスプレートランプR H	N 3 3	3-41	2-12, 24
ライトコントロールコンピューター	I 1 9	3-41	2-9, 21
ラジエーターファンモーター	A 1 9	3-4	2-5
ラジオ & ステレオ	I 1 2	3-34, 36, 39	2-8, 20
ラジオ & ステレオ	I 1 4	3-34	2-8, 20
ラジオ & ステレオ	I 1 5	3-36	2-8, 20
ラジオ & ステレオ	I 1 7	3-35, 36	2-8, 20
ラジオ & ステレオ	I 1 8	3-35	2-8, 20
ラジオ & ステレオ (アンブ内蔵)	I 2 2	3-45	2-8
ラジオ & ステレオ (アンブ内蔵)	I 2 3	3-39, 45	2-8
ラゲージドアオープニングスイッチ	H 5 9	3-26	2-9, 21
ラゲージドアオープニングモーター	N 2 1	3-26	2-12, 24
ラゲージルームランプ	N 1 4	3-40	2-12, 24
ラゲージルームランプスイッチ	N 3 5	3-35, 40	2-12, 24
ランプフェイリアセンサー	N 2 4	3-28, 30, 32, 35, 41	2-12, 24
リモートコントロールアクチュエーターL H (雨滴除去ミラー)	K 7	3-26, 27	2-11, 23
リモートコントロールアクチュエーターL H (ドアミラー)	K 5	3-26	2-11, 23

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線最終図 ページ	
リ	リモートコントロールアクチュエーター-LH (フェンダーミラー)	B 3	3-26	2-3, 5, 16	
	リモートコントロールアクチュエーター-RH (雨滴除去ミラー)	J 8	3-26, 27	2-11, 23	
	リモートコントロールアクチュエーター-RH (ドアミラー)	J 5	3-26	2-11, 23	
	リモートコントロールアクチュエーター-RH (フェンダーミラー)	A 7	3-26	2-3, 5, 16	
	リヤウインドカデフォグ	O 11	3-18	2-12, 24	
	リヤコンビネーションランプLH	N 3 6	3-28, 37, 41	2-12, 24	
	リヤコンビネーションランプRH	N 3 2	3-28, 37, 41	2-12, 24	
	リヤコンビラッゲージランプLH	N 2 0	3-28, 41	2-12, 24	
	リヤコンビラッゲージランプRH	N 2 2	3-28, 41	2-12, 24	
	リヤスビーカー-LH	M 2	3-34, 36, 45	2-11, 23	
	リヤスビーカー-RH	L 2	3-34, 36, 44, 45	2-11, 23	
	リヤ汎用照明LH	M 3	3-39	2-11, 23	
	リヤ汎用照明RH	L 3	3-39	2-11, 23	
	リヤパーソナルランプLH	O 1 2	3-40	2-12, 24	
	リヤパーソナルランプRH	N 1 0	3-40	2-12, 24	
	リヤライター	O 1 6	3-44	2-8, 20	
	リヤライター照明	O 1 7	3-39	2-8, 20	
	ル	ルームランプ	S 3	3-40	2-11, 23
	レ	レストタクト	H 3 7	3-31, 33, 39	2-9, 21
	ワ	ワイパーコントロールリレー	H 3	3-23	2-7, 19
ワイパーモーター		H 7 0	3-23	2-3, 5, 16	

コネクタ No.		部 品 名	システム別配線図 ページ	配線編成図 ページ
A	1	ABSコンピューター	3-18	2-9
A	2	ABS & TRCコンピューター (2WD), ABS & 4WDコンピューター (4WD)	3-14, 16	2-9, 21
A	3	ABSスピードセンサーFR・RH	3-14, 16, 18	2-3, 5, 16
A	4	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキプースター	3-14, 16	2-3, 5, 16
A	5	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキプースター	3-14, 16, 33	2-3, 5, 16
A	6	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキプースター	3-14, 16	2-3, 5, 16
A	7	リモートコントロールアクチュエーターRH (フュンダーミラー)	3-26	2-3, 5, 16
A	8	ABSアクチュエーター	3-18	2-5
A	9	ABSアクチュエーター	3-18	2-5
A	10	フロントターRH	3-37	2-3, 5, 16
A	11	クリアランスランプRH	3-41	2-3, 5, 16
A	12	ヘッドランプRH (LO)	3-38	2-3, 5, 16
A	13	フォグランプRH	3-38	2-3, 5, 16
A	14	ヘッドランプRH (HI)	3-30, 33, 38	2-3, 5, 16
A	15	ホーン (LO)	3-44	2-3, 5, 16
A	16	ホーン (HI)	3-44	2-3, 5, 16
A	17	エアコン高圧スイッチ	3-4, 5, 43	2-3, 5, 16
A	18	外気センサー	3-42	2-3, 5, 16
A	19	ラジエーターファンモーター	3-4	2-5
A	20	水温スイッチ (ラジエーターファン)	3-4	2-5
A	21	水温センサー	3-5	2-3, 16
A	22	ヘッドランプLH (HI)	3-30, 33, 38	2-3, 5, 16
A	23	フォグランプLH	3-38	2-3, 5, 16
A	24	コーナーセンサー & フュンダーボール	3-19	2-3, 5, 16
A	25	ヘッドランプLH (LO)	3-38	2-3, 5, 16
A	26	クリアランスランプLH	3-41	2-3, 5, 16
A	27	フロントターLH	3-37	2-3, 5, 16
A	28	ABSスピードセンサーFR・LH	3-14, 16, 18	2-3, 5, 16
A	29	F.L.オルク	3-2, 38, 39, 41	2-3, 5, 16
A	30	ハイトコントロールソレノイド (フロント)	3-20	2-16
A	31	クラウンレベルセンサー	3-30	2-16
A	32	コンプレッサーモーター	3-20	2-16
A	33	ソレノイドバルブ	3-20	2-16
A	34	ハイトコントロールセンサーFR・RH	3-20	2-16
B	1	ウォッシュャーモーター	3-23	2-3, 5, 16
B	2	フロントエアバッグセンサーLH	3-21	2-3, 5, 16
B	3	リモートコントロールアクチュエーターLH (フュンダーミラー)	3-26	2-3, 5, 16
B	4	油膜取りウォッシュャーモーター	3-23	2-3, 5, 16
B	5	ピエゾセンサー & アクチュエーターFR・LH	3-22	2-3
B	6	センターエアバッグセンサー	3-21	2-8, 20
B	7	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH	3-20	2-16
B	8	ハイトコントロールセンサーFR・LH	3-20	2-16
C	1	パツリ +	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 38, 39, 41, 42	2-3, 5, 15
C	2	F.L.オルク	3-2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17 3-18, 20, 38, 39, 41, 43	2-3, 5, 15
D	1	DLIイグナイター	3-3, 5, 9, 33, 43	2-3
D	2	DLIイグナイター	3-3, 9	2-3
D	3	コンデンサー (ラジオ)	3-3, 33	2-3

コネクタ No.		部 品 名	システム別配線図 ページ	配線編成図 ページ
D	4	O ₂ センサー	3-9	2-3
D	5	エンジンスピードセンサー	3-9	2-3
D	6	VSV (排気切替)	3-9	2-3
D	7	VSV (潤滑圧制御)	3-9	2-3
D	8	ハイドロリックギヤモーター	3-5	2-3
D	9	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	3-33	2-3
D	10	水温センサー	3-9, 13	2-3
D	12	イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-3
D	13	イグニッションコイルNo. 4	3-3	2-3
D	14	VSV (排気切替)	3-9	2-3
D	15	VSV (排気弁小開)	3-9	2-3
D	16	イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-3
D	17	イグニッションコイルNo. 3	3-3	2-3
D	18	イグニッションコイルNo. 5	3-3	2-3
D	19	イグニッションコイルNo. 6	3-3	2-3
D	20	サブスロットルポジションセンサー	3-9, 13	2-3
D	21	インジェクターNo. 1	3-17	2-3
D	22	サブスロットルバルブモーター	3-8	2-3
D	23	スロットルポジションセンサー	3-9, 13	2-3
D	24	ノックセンサーNo. 1	3-9	2-3
D	25	オイルプレッシャースイッチ	3-33	2-3
D	26	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-43	2-3
D	27	オイルレベルセンダーゲージ	3-33	2-3
D	28	ノックセンサーNo. 2	3-9	2-3
D	29	VSV (エバポ)	3-8	2-3
D	30	スターター	3-3	2-3
D	31	インジェクターNo. 6	3-8	2-3
D	32	カムポジションセンサーRH	3-9	2-3
D	33	アイドルスピードコントロールバルブ	3-8	2-3
D	34	インジェクターNo. 4	3-8	2-3
D	35	パキュームセンサー	3-9	2-3
D	36	カムポジションセンサーLH	3-9	2-3
D	37	吸気温センサー	3-9	2-3
D	38	インジェクターNo. 3	3-8	2-3
D	39	インジェクターNo. 2	3-8	2-3
D	40	ダイアグノシスコネクタ	3-3, 5, 9, 13, 16, 19, 21, 22, 32 3-43	2-3
D	41	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 19	2-8, 20
D	42	油温センサー	3-9	2-3
D	43	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 5, 6, 13, 19, 29, 32, 41	2-3
D	44	メータースピードセンサー	3-8, 33	2-3
D	45	A/Tスピードセンサー	3-13	2-3
D	46	E/Cトランスミット	3-13, 19	2-3
D	47	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-13	2-3
D	49	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	3-33	2-3
D	50	水温センサー	3-11, 13	2-5
D	61	インジェクターNo. 1	3-10	2-5
D	77	インジェクターNo. 5	3-8	2-3
D	89	イグナイター	3-3, 11, 33, 43	2-3
D	90	コンデンサー (ラジオ)	3-3, 33	2-5
D	91	イグニッションコイル	3-3	2-5
D	92	吸気温センサー	3-11	2-5

部品

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線積換図 ページ
D 9 3	O ₂ センサーNo. 1	3-11	2-5
D 9 4	ディストリビューター	3-3, 11	2-5
D 9 5	アイドルスピードコントロールバルブ	3-11	2-5
D 9 6	サブソロットルポジションセンサー	3-11, 13	2-5
D 9 7	O ₂ センサーNo. 2	3-11	2-5
D 9 8	サブソロットルバルブモーター	3-17	2-5
D 9 9	オイルプレッシャースイッチ	3-33	2-5
D 1 0 0	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-43	2-5
D 1 0 1	オイルレベルセンダーゲージ	3-33	2-5
D 1 0 2	ノックセンサーNo. 1	3-11	2-5
D 1 0 3	ダイヤグノーシスコネクター	3-3, 11, 13, 16, 18, 21, 32, 43	2-5
D 1 0 4	インジェクターNo. 2	3-10	2-5
D 1 0 5	スロットルポジションセンサー	3-11, 13	2-5
D 1 0 6	インジェクターNo. 3	3-10	2-5
D 1 0 7	スターター	3-3	2-5
D 1 0 8	ノックセンサーNo. 2	3-11	2-5
D 1 0 9	インジェクターNo. 4	3-10	2-5
D 1 1 0	インジェクターNo. 5	3-10	2-5
D 1 1 1	インジェクターNo. 6	3-10	2-5
D 1 1 2	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 5, 10, 13, 29, 32, 41	2-5
D 1 1 3	メータースピードセンサー	3-10, 33	2-5
D 1 1 4	A/Tスピードセンサー	3-13	2-5
D 1 1 5	E/C Tソレノイド	3-13	2-5
D 1 1 6	O/Dダイレクタクラッチスピードセンサー	3-13	2-5
D 1 1 7	V/S (エアボ)	3-11	2-5
D 1 1 8	V/S (可変吸気制御)	3-11	2-5
D 1 1 9	バキュームセンサー	3-11	2-5
D 1 2 0	イグナイターNo. 2	3-4, 7	2-16
D 1 2 1	イグナイターNo. 1	3-4, 5, 7, 31, 43	2-16
D 1 2 2	エアフロメーター	3-7	2-15
D 1 2 4	O ₂ センサーRH	3-7	2-15
D 1 2 5	スロットルポジションセンサー	3-5, 7, 12	2-15
D 1 2 6	水温センサー	3-7, 12	2-15
D 1 2 7	イグニッションコイルNo. 2	3-4	2-15
D 1 2 8	ウォーターチンバラチャセンダーゲージ	3-31	2-15
D 1 2 9	インジェクターNo. 2	3-6	2-15
D 1 3 0	インジェクターNo. 4	3-6	2-15
D 1 3 1	インジェクターNo. 6	3-6	2-15
D 1 3 2	インジェクターNo. 8	3-6	2-15
D 1 3 4	アイドルスピードコントロールバルブ	3-7	2-15
D 1 3 5	ダイヤグノーシスコネクター	3-4, 5, 7, 12, 19, 20, 21, 30, 37 3-43	2-15
D 1 3 6	V/S (エアボ)	3-7	2-15
D 1 3 7	インジェクターNo. 1	3-6	2-15
D 1 3 8	インジェクターNo. 3	3-6	2-15
D 1 3 9	インジェクターNo. 5	3-6	2-15
D 1 4 0	インジェクターNo. 7	3-6	2-15
D 1 4 1	O ₂ センサーLH	3-7	2-15
D 1 4 2	ニュートラルスタートスイッチ	3-4, 5, 6, 12, 19, 29, 41	2-15
D 1 4 3	メータースピードセンサー	3-6, 31	2-15
D 1 4 4	E/C Tソレノイド	3-14	2-15
D 1 4 5	E/C Tソレノイド	3-12, 19	2-15

部品

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線積換図 ページ
D 1 4 6	O/Dダイレクタクラッチスピードセンサー	3-12	2-15
E 1	バッテリー +	3-3, 4	2-3, 5, 15
E 2	スターター	3-3, 4	2-3, 5, 15
E 3	スターター	3-4	2-15
E 4	ノックセンサーNo. 1	3-7	2-15
E 5	ノックセンサーNo. 2	3-7	2-15
G 1	オルタネーター	3-2	2-3
G 2	オルタネーター	3-2, 33	2-3
G 3	パワーステアリングソレノイド	3-25	2-3
G 4	F/Lオルタ	3-2	2-3
G 1 1	オルタネーター	3-2	2-5, 15
G 1 3	パワーステアリングソレノイド	3-25	2-5
G 1 5	パワーステアリング圧力スイッチ	3-11	2-5
G 1 6	オルタネーター	3-2, 33	2-5
G 1 7	F/Lオルタ	3-2	2-5, 15
G 1 8	オルタネーター	3-2, 20, 30	2-15
G 1 9	オイルレベルセンサー	3-30	2-15
G 2 0	パワーステアリングソレノイド	3-25	2-15
G 2 1	オイルプレッシャースイッチ	3-30	2-15
G 2 2	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-43	2-15
G 2 3	エンジンスピードセンサー	3-7, 12	2-16
G 2 4	コンデンサー (ラジエ)	3-4	2-15
G 2 5	イグニッションコイルNo. 1	3-4	2-15
G 2 6	ハイドロリクタンクモーター	3-5	2-15
G 2 7	カムポジションセンサー-LH	3-7, 12	2-15
G 2 8	カムポジションセンサー-RH	3-7, 12	2-15
H 1	T/R Cコンピューター	3-5, 17, 32	2-7
H 2	T/R Cコンピューター	3-9, 11, 17, 32	2-7
H 3	ワイパーコントロールローラー	3-23	2-7, 19
H 4	プロウモーターコントロールローラー	3-42	2-7, 19
H 5	エアインレットサブボ	3-4, 9	2-7, 19
H 6	J/C No. 4	3-5, 7, 11, 12, 13, 17, 19, 27 3-37, 43	2-7, 19
H 7	エンジンコントロールコンピューター	3-6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 30 3-32, 37, 43	2-8, 20
H 8	ショートコネクター	3-6, 8, 10, 31, 33	2-7, 19
H 9	ショートコネクター	3-6, 8, 10, 31, 33	2-7, 19
H 1 0	足元照明LH	3-40	2-7, 19
H 1 1	ターリングファンコンピューター	3-5	2-7, 19
H 1 2	エアコンアンブ	3-7, 9, 11, 43	2-7, 19
H 1 3	エアボ後センサー	3-42	2-8, 19
H 1 4	J/C No. 5	3-5, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 32, 39	2-8, 19
H 1 5	アブザーバコントロールコンピューター	3-22	2-8
H 1 6	A/Tインジクタータータンブ (シフトレバー)	3-5, 17, 32, 37, 39	2-8, 20
H 1 7	パターセンレクタスイッチ	3-12, 13, 32, 39	2-8, 20
H 1 8	O/Dメインスイッチ	3-12, 13, 32	2-8, 20
H 1 9	シフトロックリレー	3-5	2-8, 20
H 2 0	エアビュリアファイヤースイッチ	3-15, 39	2-8, 20
H 2 1	センターエアバッグセンサー	3-21	2-8, 20
H 2 2	センターエアバッグセンサー	3-21, 30, 33	2-8, 20
H 2 3	J/C No. 2	3-3, 4, 5, 8, 10, 17, 20, 31, 32, 43	2-8, 20

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線接続図 ページ
H 24	J/C No. 3	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 17, 18 3-19, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 37 3-41, 42	2-8, 20
H 25	TRCオフスイッチ	3-17	2-9
H 26	モードダンパーサーボ	3-42	2-9, 20
H 27	パークインダブレーキスイッチ	3-16, 18, 19, 30, 32, 45	2-9, 20
H 28	排気温センサー	3-9	2-9
H 29	コンビネーションメーター	3-9, 11, 17, 21, 23, 32, 40	2-9
H 30	コンビネーションメーター	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 17, 18 3-19, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 37 3-39, 40, 41, 43, 44, 45	2-9, 20
H 31	コンビネーションメーター	3-5, 13, 32, 37, 39	2-9
H 32	テレスコピックセンサー & モーター	3-29	2-9, 20
H 33	テルト & テレスコピックステアリングコンピュータ	3-29	2-9, 21
H 34	テルト & テレスコピックステアリングコンピュータ	3-29	2-9, 21
H 35	コンビネーションメーター	3-8, 10, 13, 17, 18, 19, 32, 38	2-9
H 36	J/C No. 1	3-15, 19, 20, 23, 26, 27, 42	2-9, 21
H 37	レオスタット	3-31, 33, 39	2-9, 21
H 38	ミラーコントロールリレー (格納式ドアミラー)	3-26	2-9, 21
H 39	ストラップアップスイッチ	3-5, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 28	2-9, 21
H 40	クルーズコントロールコンピュータ	3-12, 13, 19, 30, 32	2-9, 21
H 41	コンビネーションスイッチ	3-22, 29, 37, 44	2-9, 21
H 42	コンビネーションスイッチ	3-23, 37	2-9, 21
H 43	コンビネーションスイッチ	3-19, 23, 30, 33, 38, 39, 41, 44	2-9, 21
H 44	エアバッグ (運転席)	3-21	2-9, 21
H 45	エアバッグ (助手席)	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 3-16, 21, 24, 25, 29, 31, 33, 37	2-9, 21
H 46	イグニッションキー照明	3-40	2-9, 21
H 47	ABS & TRCコンピュータ (2WD), ABS & 4WDコンピュータ (4WD)	3-5, 7, 14, 16, 30, 32	2-9, 21
H 48	ABS & TRCコンピュータ (2WD), ABS & 4WDコンピュータ (4WD)	3-14, 16, 20, 32	2-9, 21
H 49	パワーステアリングコンピュータ	3-25	2-9, 21
H 50	足元照明RH	3-40	2-9, 21
H 51	TDCL	3-7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 3-20, 21, 22, 37, 43	2-9, 21
H 52	雨滴除去ミラーコントロールコンピュータ	3-27	2-9, 21
H 53	サイドドアブラスターズ	3-14, 17	2-9, 21
H 54	ドアコントロールリレー	3-24, 25, 28, 29	2-9, 21
H 55	フェューエルリッドオペナースイッチ	3-26	2-9, 21
H 56	ミラー格納スイッチ & キーレスキャンセルスイッチ	3-24, 26	2-9, 21
H 57	アクターミラーズスイッチ (雨滴除去用)	3-27	2-9, 21
H 58	アクターミラーズスイッチ	3-26	2-9, 21
H 59	ラゲージドアオープンニングスイッチ	3-26	2-9, 21
H 60	J/C No. 6	3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16 3-18, 19, 20, 22, 30	2-9, 21
H 61	J/C No. 7	3-5, 17, 19, 20, 26, 30, 32	2-9, 21
H 62	J/C No. 8	3-23, 29	2-9, 21
H 63	オプションコネクタ	3-19	2-9, 21
H 64	インテグレーションリレー	3-38, 39, 41	2-9, 21
H 65	ダイオード (アイドルアップ)	3-9, 11	2-9
H 67	フロントエアバッグセンサーRH	3-21	2-3, 5, 16

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線接続図 ページ
H 68	クルーズコントロールアクチュエーター	3-19	2-3, 16
H 69	ビエゾセンサー & アクチュエーターFR・RH	3-22	2-3
H 70	ワイパーモーター	3-23	2-3, 5, 16
H 71	拭拭可変ワイパーモーター	3-23	2-3, 5, 16
H 73	ABSコンピュータ	3-18, 32	2-9
H 74	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-18, 32	2-5
H 75	J/C (アースNo. 2)	3-18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28 3-29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 41 3-42, 44	2-9, 21
H 76	J/C (アースNo. 1)	3-14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25 3-27, 32, 38, 39, 41	2-9, 21
H 77	グローブボックスランプスイッチ	3-39	2-7, 19
H 78	グローブボックスランプ	3-39	2-7, 19
H 79	MPXコンピュータ	3-20, 30, 37	2-19
H 80	MPXコンピュータ	3-7, 37	2-19
H 81	サービスコネクタ	3-14	2-19
H 82	サービスコネクタ	3-14	2-19
H 84	車高制御スイッチ	3-20	2-19
H 85	サスペンションコントロールコンピュータ	3-14, 20	2-20
H 86	サスペンションコントロールコンピュータ	3-20, 37	2-20
H 87	ハイトコントロールリレーNo. 2	3-20	2-20
H 88	ABSデセラレーションセンサー	3-14	2-20
H 89	サスペンションコントロールスイッチ	3-20, 39	2-20
H 91	コンビネーションメーター	3-6, 12, 19, 20, 21, 25, 30, 37, 38	2-21
H 93	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH	3-39, 43, 45	2-16
H 94	エアバッグ (助手席)	3-21	2-7, 12
H 95	クルーズコントロールコンピュータ	3-5	2-21
I 1	J/C No. 9	3-35, 39, 42	2-8, 19
I 4	日射センサー	3-42	2-7, 19
I 5	内気センサー	3-42	2-8, 20
I 6	フロントセンターズピーカー	3-34, 36	2-8, 20
I 7	クロック	3-35, 39	2-8, 20
I 8	ハザードスイッチ	3-30, 32, 37, 39	2-8, 20
I 9	エアコンコンピュータ	3-18, 39, 42	2-8, 20
I 10	エアコンコンピュータ	3-5, 15, 18, 42, 44	2-8, 20
I 11	エアコンコンピュータ	3-42	2-8, 20
I 12	ラジオ & ステレオ	3-34, 36, 39	2-8, 20
I 13	アンテナアンプ	3-34, 36	2-8, 20
I 14	ラジオ & ステレオ	3-34	2-8, 20
I 15	ラジオ & ステレオ	3-36	2-8, 20
I 16	フロントライター	3-39, 44	2-8, 20
I 17	ラジオ & ステレオ	3-35, 36	2-8, 20
I 18	ラジオ & ステレオ	3-35	2-8, 20
I 19	リフトコントロールコンピュータ	3-41	2-9, 21
I 20	DSPスピーカー	3-45	2-8
I 21	格納式テレビジョン	3-45	2-8
I 22	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵)	3-45	2-8
I 23	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵)	3-39, 45	2-8
I 24	アンテナアンプ	3-45	2-8

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線編組 ページ
J 1	ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	3-24, 25, 28	2-11, 23
J 2	フロントドアスピーカ-RH	3-34, 36, 45	2-11, 23
J 3	カーシタンプFR・RH	3-40	2-11, 23
J 4	パワーウィンドウモーターFR・RH	3-25, 28	2-11, 23
J 5	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)	3-26	2-11, 23
J 6	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	3-24, 25	2-11, 23
J 7	ドアコントロールモーターFR・RH	3-24, 25	2-11, 23
J 8	リモートコントロールアクチュエーターRH (雨滴除去ミラー)	3-26, 27	2-11, 23
K 1	パワーウィンドウスイッチFR・LH	3-28	2-11, 23
K 2	フロントドアスピーカ-LH	3-34, 36, 45	2-11, 23
K 3	カーシタンプFR・LH	3-40	2-11, 23
K 4	パワーウィンドウモーターFR・LH	3-28	2-11, 23
K 5	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)	3-26	2-11, 23
K 6	ドアコントロールモーターFR・LH	3-24, 25	2-11, 23
K 7	リモートコントロールアクチュエーターLH (雨滴除去ミラー)	3-26, 27	2-11, 23
L 1	カーシタンプRR・RH	3-40	2-11, 23
L 2	リキスピーカ-RH	3-34, 36, 44, 45	2-11, 23
L 3	リヤ床皿照明RH	3-39	2-11, 23
L 4	パワーウィンドウスイッチRR・RH	3-28	2-11, 23
L 5	パワーウィンドウモーターRR・RH	3-28	2-11, 23
L 6	ドアコントロールモーターRR・RH	3-24, 25	2-11, 23
M 1	カーシタンプRR・LH	3-40	2-11, 23
M 2	リキスピーカ-LH	3-34, 36, 45	2-11, 23
M 3	リヤ床皿照明LH	3-39	2-11, 23
M 4	パワーウィンドウスイッチRR・LH	3-28	2-11, 23
M 5	パワーウィンドウモーターRR・LH	3-28	2-11, 23
M 6	ドアコントロールモーターRR・LH	3-24, 25	2-11, 23
N 1	キックダウンスイッチ	3-12, 13	2-9, 11, 21, 23
N 2	排気騒音センサーRH	3-7, 11	2-11, 23
N 4	シートベルトブリアクターRH	3-21	2-11, 23
N 5	テンションリデュサーFR・RH	3-23	2-11, 23
N 6	カーシタンプFR・RH	3-21, 24, 25, 30, 33, 38, 40, 41	2-11, 23
N 8	バックルスイッチRR・RH	3-23	2-12, 24
N 9	カーシタンプFR・RH	3-21, 24, 30, 33, 40	2-12, 24
N 10	リヤボンネットランプRH	3-40	2-12, 24
N 11	テンションリデュサーRR・RH	3-23	2-12, 24
N 12	ウーハスピーカ	3-34, 36	2-12, 24
N 13	フェルゼンセンサー	3-30, 33	2-12, 24
N 14	ラゲージルームランプ	3-40	2-12, 24
N 15	ビエゾセンサー & アクチュエーターRR・RH	3-22	2-12
N 16	センターストップランプ	3-28	2-12, 24
N 17	カーチンモーター	3-19	2-12, 24
N 19	ABSスピードセンサーRR・RH	3-14, 16, 18	2-12, 24
N 20	リヤコンビラゲージランプLH	3-28, 41	2-12, 24
N 21	ラゲージドアオープニングモーター	3-26	2-12, 24
N 22	リヤコンビラゲージランプRH	3-28, 41	2-12, 24
N 23	ドアコントロールレシーバー	3-24, 25	2-12, 24

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線編組 ページ
N 2 4	ランプフェイリアセンサー	3-28, 30, 32, 33, 41	2-12, 24
N 2 5	CDオートチューンジャー	3-35	2-12, 24
N 2 6	CDオートチューンジャー	3-35	2-12, 24
N 2 7	ステレオパワーアンプ	3-36	2-12, 24
N 2 8	ステレオパワーアンプ	3-34	2-12, 24
N 2 9	ステレオパワーアンプ	3-34, 36, 44	2-12, 24
N 3 0	ステレオパワーアンプ	3-34, 36	2-12, 24
N 3 1	ステレオパワーアンプ	3-34, 36, 44	2-12, 24
N 3 2	リヤコンビネーションランプRH	3-28, 37, 41	2-12, 24
N 3 3	ライセンスプレートランプRH	3-41	2-12, 24
N 3 4	ライセンスプレートランプLH	3-41	2-12, 24
N 3 5	ラゲージルームランプスイッチ	3-35, 40	2-12, 24
N 3 6	リヤコンビネーションランプLH	3-28, 37, 41	2-12, 24
N 3 7	J/C (アースNo. 3)	3-20, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37	2-12, 24
N 3 8	コンデンサーRH	3-40	2-12, 24
N 3 9	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH	3-20	2-24
N 4 5	ハイトコントロールソレノイド (リヤ)	3-20	2-24
N 4 6	車高調整用コネクタ	3-20	2-24
N 4 7	ハイトコントロールセンサーRR・RH	3-20	2-24
N 4 8	J/C (アースNo. 1, 0)	3-45	2-12
O 1	テレフォンコンピューター	3-34, 36, 44	2-12, 24
O 2	テレフォンコンピューター	3-34, 36, 44	2-12, 24
O 3	フェルゼンソレノイドモーター	3-26	2-12, 24
O 4	フェルゼンソレノイドコントロールリレー	3-6, 8, 10	2-12, 24
O 5	フェルゼンソレノイド	3-6, 8, 10	2-12, 24
O 6	無線機	3-44	2-12, 24
O 7	ABSスピードセンサーRR・LH	3-14, 16, 18	2-12, 24
O 9	ビエゾセンサー & アクチュエーターRR・LH	3-22	2-12
O 1 0	テンションリデュサーRR・LH	3-23	2-12, 24
O 1 1	リヤウィンドウデフォグ	3-18	2-12, 24
O 1 2	リヤボンネットランプLH	3-40	2-12, 24
O 1 3	カーシタンプRR・LH	3-21, 24, 30, 33, 40	2-12, 24
O 1 4	ショートコネクタ (エアバッグ)	3-21	2-12, 24
O 1 5	バックルスイッチRR・LH	3-23	2-12, 24
O 1 6	リヤライター	3-44	2-8, 20
O 1 7	リヤライター-照明	3-39	2-8, 20
O 1 9	テンションリデュサーFR・LH	3-23	2-11, 23
O 2 0	シートベルトブリアクターLH	3-21	2-11, 23
O 2 1	カーシタンプFR・LH	3-21, 24, 30, 33, 40	2-11, 23
O 2 2	J/C (アースNo. 4)	3-20, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 39	2-12, 24
		3-40, 44	
O 2 3	コンデンサーLH	3-40	2-12, 24
O 2 4	ハイトコントロールセンサーRR・LH	3-20	2-24
O 2 6	ヨーレートセンサー	3-37	2-24
O 2 7	ヨーレートセンサー	3-37	2-24
O 2 8	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・LH	3-20	2-24
O 2 9	排気騒音センサーLH	3-7	2-23
O 3 0	センターストップランプ	3-21	2-8, 19
Q 1	パワーシートモーターLH (スライド)	3-27	2-26
Q 2	バックルスイッチFR・LH	3-23	2-26
Q 3	パワーシートモーターLH (リクライニング)	3-27	2-26

部品		コネクタ			
コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図別 ページ	配線図別 ページ	
Q	Q 4	パワーシートスイッチLH	3-27	2-26	
	Q 7	パワーシートスイッチRH	3-27	2-26	
	Q 8	パワーシートモーターRH (スライド)	3-27	2-26	
	Q 9	パワーシートモーターRH (フロントパチカル)	3-27	2-26	
	Q 10	パワーシートモーターRH (リヤパチカル)	3-27	2-26	
	Q 11	バックルスイッチFR・RH	3-23, 30, 32	2-26	
	Q 12	パワーシートモーターRH (リクライニング)	3-27	2-26	
	Q 13	パワーシートモーターRH (ウインパーサポート)	3-27	2-26	
	S	S 1	スライディングルーフリミットスイッチ	3-29	2-11, 23
		S 2	スライディングルーフスイッチ	3-29	2-11, 23
		S 3	ルームランプ	3-40	2-11, 23
		S 4	スライディングルーフコントロールリレー	3-29	2-11, 23
	Y	Y 1	パニティランプ	3-40	2-11, 23
Z	Z 1	J/C (アースNo.5)	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 40, 42	2-3, 5, 16	
	Z 2	コンデンサー	3-2, 40	2-3, 5, 16	
a	a 1	バッテリー	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 3-18, 20, 38, 39, 41, 42	2-3, 5, 15	
	a 2	エンジンアース		2-3, 5, 15	
b	b 1	オートエアビュリファイヤーアンプ	3-15	2-12, 24	
	b 2	エアビュリファイヤーモーター	3-15	2-12, 24	
	b 3	エアビュリファイヤーレジスター	3-15	2-12, 24	
	b 4	スモークセンサー (オート)	3-15	2-12, 24	
	b 5	換気ダンパーサーボ	3-15	2-12, 24	
c	c 1	B I - L E V E Lダンパーサーボ	3-42	2-8, 20	
	c 2	水温センサー	3-42	2-8, 20	
c 3	エアミックスダンパーサーボ	3-42	2-8, 20		

ジャンクショップブロック

コネクタ		コネクタ			
コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図別 ページ	配線図別 ページ	
1	1A	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-2, 37, 38, 41, 42	2-7, 19	
	1B	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-2, 38, 39, 41	2-7, 19	
	1C	ルーフワイヤ to J/B No.1	3-29, 40	2-7, 11, 19, 23	
	1F	インストールメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-30, 32, 35, 37, 41, 42	2-7, 19	
	1G	フロアワイヤ to J/B No.1	3-20, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 33 3-35, 36, 39, 40, 41, 44	2-7, 11, 19, 23	
	1H	フロアワイヤ to J/B No.1	3-24, 25, 28, 35, 37, 38, 40, 41	2-7, 11, 19, 23	
	1I	カウルワイヤ to J/B No.1	3-5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18 3-19, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31 3-32, 33, 37, 38, 39, 40, 41	2-7, 19	
	1J	カウルワイヤ to J/B No.1	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 20 3-21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33 3-34, 35, 36, 40, 42, 44, 45	2-7, 19	
	1K	カウルワイヤ to J/B No.1	3-4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3-18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28 3-29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39 3-40, 41, 42, 44, 45	2-7, 19	
	1L	カウルワイヤ to J/B No.1	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 21, 25 3-28, 29, 31, 32	2-7, 19	
	1M	カウルワイヤ to J/B No.1	3-21, 23, 25, 26, 28, 29	2-7, 19	
	1N	カウルワイヤ to J/B No.1	3-21, 31, 53	2-7, 19	
	1P	カウルワイヤ to J/B No.1	3-23, 24, 25, 27, 38	2-7, 19	
1S	インテグレーションリレー		2-7, 19		
3	3A	カウルワイヤ to J/B No.3	3-5, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22 3-23, 24, 25, 26, 30, 32, 37, 39, 43	2-7, 20	
	3B	インストールメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-34, 35, 36, 39, 41, 45	2-7, 20	
	3C	インストールメントパネルワイヤ to J/B No.3	3-18, 35, 39, 41, 42, 43, 44	2-7, 20	
	3D	カウルワイヤ to J/B No.3	3-4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17 3-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 3-26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 3-35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 3-45	2-7, 20	
	3E	カウルワイヤ to J/B No.3	3-5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 3-19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30 3-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41 3-44, 45	2-7, 20	
	3F	カウルワイヤ to J/B No.3	3-19	2-7, 20	
	4A	カウルワイヤ to J/B No.4	3-24, 25, 28, 40	2-7, 11, 19, 23	
	4B	フロントドアLHワイヤ to J/B No.4	3-24, 25, 28, 40	2-7, 11, 19, 23	
	4C	フロアNo.2ワイヤ to J/B No.4	3-24, 25, 28, 40	2-7, 11, 19, 23	

ワイヤ to ワイヤ

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線継続図 ページ
AG1	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ	3-2,11,20,25,30,31,33,43	2-3,5,16
AH1	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2,5,14,16,19,20,25,26,30 3-32,33,43	2-9,21
AH2	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-11,14,15,16,17,18,20,30,31 3-33,38,43	2-9,21
AZ1	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロッカアッセンブリー	3-2,3,4,6,8,10,12,13,14,16 3-18,20,31,33,38,40,42,44	2-3,5,16
AZ2	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロッカアッセンブリー	3-4,14,16,18,20	2-3,5,16
BH1	エンジンルームNo.2ワイヤ to カウルワイヤ	3-2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 3-14,15,16,17,18,19,20,22,23 3-26,29,31,33,34,35,36,37,38 3-40,41,42,43,44	2-7,19
BO1	エンジンルームNo.2ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-18,44	2-7,11,19,23
BZ1	エンジンルームNo.2ワイヤ to リレーブロッカアッセンブリー	3-3,4,6,8,9,10,11,12,13,14 3-16,18,19,20,29,31,33,34,35 3-36,37,38,40,41,42,44	2-3,5,16
BZ2	エンジンルームNo.2ワイヤ to リレーブロッカアッセンブリー	3-2,3,4,6,7,8,10,12,13,14 3-15,16,17,18,20,42,43,44	2-3,5,16
DG1	エンジンワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ	3-4,5	2-15
DG2	エンジンワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ	3-7,12	2-15
DH1	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 3-16,17,18,19,20,21,22,29 3-31,32,33,37,41,43	2-7,19
DH2	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 3-16,17,18,19,20,21,22,32 3-33,43	2-7,19
ED1	エンジンNo.2ワイヤ to エンジンワイヤ	3-4,7	2-15
HI1	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-5,18,42,43,44	2-8,19
HI2	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-37,41,42	2-9,20
HN1	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-12,14,15,16,18,22,23,24 3-25,26,28,30,32,34,36,41	2-9,11,21,23
HN2	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-11,12,13,15,19,22,24,25 3-28,33,41	2-9,11
HN3	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-7,15,19,20,24,25,28,31,41	2-21,23
HO1	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-21	2-7,11,19,23
HO2	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-6,7,8,10,14,16,18,21,22 3-24,26,27,28,31,33,34,36 3-39,40,44,45	2-7,11,19,23
HO3	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-6,8,10,20,22,23,37,44	2-7,11,19,23
HO4	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-6,20,34,36,37	2-19,23
Hc1	カウルワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ	3-42	2-8,20
IN1	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-34,35	2-8
IN2	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-15,34	2-8
IN3	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-15,36,45	2-8
IN4	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-34,35	2-20
IN5	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-15,34,36	2-20
IN6	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-34,36	2-20
JH1	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-24,25,26,27,28	2-9,11,21,23
JN1	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ	3-24,25,27,28,34,36,40,45	2-9,11,21,23
KH1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-24,25,26,27,28,34,36,45	2-7,11,19,23

ワイヤ to ワイヤ

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線継続図 ページ
L LN1	リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ	3-24,25,28,34,36,39,40,44,45	2-11,23
M MO1	リヤドアLHワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-24,25,28,34,36,39,40,45	2-11,23
N NQ1	フロアワイヤ to シートNo.1ワイヤ	3-23,27,30,32	2-11,23,26
N Nb1	フロアワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ	3-15	2-12,24
ON1	フロアNo.2ワイヤ to フロアワイヤ	3-21	2-12,24
ON2	フロアNo.2ワイヤ to フロアワイヤ	3-20,24,25,34,36,44,45	2-12,24
OQ1	フロアNo.2ワイヤ to シートNo.1ワイヤ	3-23,27	2-11,23,26
S SY1	ルーフワイヤ to パンティランプワイヤ	3-40	2-11,23

トヨタ

アリスト

配線図集

JZS14#, UZS14#系

(1991-10~)

TECNO
トヨタサービス

トヨタ自動車株式会社